


## Parameter oversigt



## Splitanlæg

# PARAMETER FOR ELEKTRONISK STYRING - ELECTRONIC CONTROLLER

## PARAMETERS - PARAMÈTRES CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE - PARAMETER

## ELEKTRONISCHE STEUERUNG - PARÁMETROS REGULADOR ELECTRÓNICO -

## PARAMETRI ELEKTRONIČKE KONTROLE

Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
	VIGTIGT! Ændring af et parameter på niveau 2, uden tillades fra producenten fører til tab af garanti .	CAUTION! The modification of a level 2-parameter without authorization of the manufacturer causes the lost of guarantee.	ATTENTION! La modification des paramètres du niveau 2 sans l'autorisation du constructeur, fait perdre la garantie.	ACHTUNG! Die Änderung eines Parameters der Ebene 2 ohne Genehmigung des Herstellers führt zum Verlust der Garantie.	¡CUIDADO! La modificación de cualquiera de los parámetros del nivel 2 sin autorización desde el constructor hace decader la garantía.
SEt	Middelværdi i område mellem mindste måleværdi LSE og højste måleværdi HSE. Værdien af værdien af måleværdien er i makinstatus menu.	Set point with range falling between the minimum LSE set point and the maximum HSE set point. The value of the set point is in the machine status menu.	Valeur de réglage avec fourchette comprise entre le point de consigne minimum LSE et le point de consigne maximum HSE. La valeur du point de consigne est présente dans le menu...tat Machine	Regelwert mit Bereich zwischen Mindestsollwert LSE und Höchstsollwert HSE. Der Wert des Sollwerts ist im Menü Maschinenstatus	Valor de regulación con rango comprendido entre el set point mínimo LSE y el set point máximo HSE. El val horas del set point está presente en el menú estado máquina
Label "CP"					
diF	diFferential. Indgrebsdifferential på kompressorrelæ: kompressor stopper, når indgivne måleværdi er opnået. (relateret til visning af styringsføler), og starter når temperaturværdi summen af måleværdi = værdi af differential. Bemærk: Værdien kan ikke være 0	diFferential. Compressor relay intervention differential; the compressor stops when the Set point value is reached (as indicated by the control probe), and restarts at temperature value equal to the Set point plus the value of the differential. Note: cannot be 0.	DiFferential. Différentiel d'intervention du relais compresseur. Le compresseur s'arrête lorsque la valeur du point de consigne programmée (sur indication de la sonde de réglage) est atteinte. Il repart à la valeur de température équivalant au point de consigne plus la valeur du différentiel. Note ne peut pas prendre la valeur 0.	diFferential. Eingriffsdifferential des Verdichterrelais; der Verdichter stoppt, wenn der eingegebene Sollwert erreicht ist (bezogen auf die Anzeige des Reglerfühlers), und startet, wenn der Temperaturwert der Summe von Sollwert und Wert des Differentials entspricht. Anmerkung: Der Wert kann nicht 0 sein.	diFferential. Diferencial de intervención del relé compresor; el compresor se detendrá al alcanzar el valor de Setpoint configurado (por indicación de la sonda de regulación) para volver a iniciar a un valor de temperatura igual al setpoint más el valor del diferencial. Nota: no puede asumir el valor 0.
HSE	Higher SEt. Max værdi, som måleværdien kan modtage.	Higher SEt. Maximum possible set point value.	Higher SEt. Valeur maximum pouvant être attribuée au point de consigne.	Higher SEt. Max. Wert, den der Sollwert annehmen kann.	Higher SEt. Valor máximo atribuible al setpoint.
LSE	Lower SEt. Min værdi, som måleværdien kan modtage.	Lower SEt. Minimum possible set point value.	Lower SEt. Valeur minimum pouvant être attribuée au point de consigne.	Lower SEt. Min. Wert, den der Sollwert annehmen kann.	Lower SEt. Valor mínimo atribuible al setpoint.
OSP	Offset SetPoint. Temperatur der numerisk skal tillægges måleværdi. I givet fald den reduceret måleværdi er frigivet (ekonomifunktion). Aktivering sker ved hjælp af en tertil konfigureret knap.	Offset SetPoint. Temperature value to be added algebraically to the set point if reduced set enabled (Economy function). It can be enabled using a specially configured button.	Offset SetPoint. Valeur de température à additionner de manière algébrique au point de consigne en cas de set limité habilité (fonction Economy). L'activation peut être effectuée au moyen d'une touche configurée à cet effet.	Offset SetPoint. Temperaturwert, der algebraisch zum Sollwert addiert werden muss, falls der reduzierte Sollwert freigegeben ist (Economy-Funktion). Die Aktivierung erfolgt mit einer dazu konfigurierten Taste.	Offset SetPoint. Valor de temperatura de sumar algebraicamente al setpoint en caso de set reducido habilitado (función Economy). La activación puede producirse desde una tecla, configurada para tal objeto.
Cit	Compressor min on time. Min. tid for aktivering af kompressor før dens eventuelle deaktivering. Ikke aktiv når 0 er indstillet	Compressor min on time. Minimum compressor activation time before disabling. If set at 0 it is not active.	Compressor min on time. Temps minimum d'activation du compresseur avant sa désactivation éventuelle. Si ce délai est réglé sur 0, il n'est pas actif	Compressor min on time. Min. Zeit für die Aktivierung des Verdichters vor seiner eventuellen Deaktivierung. Nicht aktiv, wenn auf 0 eingestellt.	Compressor min on time. Tiempo mínimo de activación del compresor antes de una eventual desactivación. Si está configurado en 0 no está activo.
CAt	Compressor mAx on time. Max tid for aktivering af kompressor før dens eventuelle deaktivering. Ikke aktiv når den er indstillet på 0	Compressor mAx on time. Maximum compressor activation time before disabling. If set at 0 it is not active.	Compressor mAx on time. Temps maximum d'activation du compresseur avant sa désactivation éventuelle. Si ce délai est réglé sur 0, il n'est pas actif	Compressor mAx on time. Max. Zeit für die Aktivierung des Verdichters vor seiner eventuellen Deaktivierung. Nicht aktiv, wenn auf 0 eingestellt.	Compressor mAx on time. Tiempo máximo de activación del compresor antes de una posible desactivación. Si está configurado en 0 no está activo.
Ont	On time (compressor). Tændetid på kompressor ved defekt føler. Ved indstilling på "1" med Oft på "0" vedbliver kompressor tænd, ved Oft>0 i mode afhængig af arbejdscyklus. Se arbejdscyklus.	On time (compressor). Compressor activation time in the event of a faulty probe. If set to "1" with Oft at "0" the controller is always on whereas if Oft>0 it operates in duty cycle mode. See Duty Cycle diagram	On time (compressor). Temps d'allumage du compresseur pour sonde en panne. Si programmé sur "1" avec Oft à "0", le compresseur reste toujours allumé, tandis que pour Oft>0, il fonctionne en modalité Duty Cycle. Voir schéma Duty	On time (compressor). Einschaltzeit des Verdichters bei Defekt des Fühlers. Bei Einstellung auf "1" mit Oft auf "0" bleibt der Verdichter immer an, während er bei Oft > 0 in der Modalität Arbeitszyklus arbeitet. Siehe Plan Arbeitszyklus.	On time (compressor). Tiempo de encendido del compresor con sonda averiada. Si está configurado en "1" con Oft en "0" el compresor queda siempre encendido, mientras que para Oft >0 funciona en modalidad duty cycle. Véase

			Cycle.		esquema Duty Cycle.
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
OFt	OFF time (compressor). Tændetid på kompressor ved defekt føler. Ved indstilling på "1" med Oft på "0" vedbliver kompressor tænd, ved Oft>0 i mode afhængig af arbejdzyklus. Se arbejdzyklus.	OFF time (compressor). Compressor in disabled state time in the event of a faulty probe. If set to "1" with Oft at "0" the controller is always off whereas if Oft >0 it operates in duty cycle mode. See Duty Cycle diagram	Off time (compressor). Temps d'extinction du compresseur pour sonde en panne. Si programmé sur "1" avec Ont à "0", le compresseur reste toujours éteint, tandis que pour Ont >0, il fonctionne en modalité Duty Cycle. Voir schéma Duty Cycle.	OFF time (Verdichter). Abschaltzeit des Verdichters bei Defekt des Fühlers. Bei Einstellung auf "1" mit Ont auf "0" bleibt der Verdichter immer aus, während er bei Ont > 0 in der Modalität Arbeitszyklus arbeitet. Siehe Plan Arbeitszyklus.	OFF time (compressor). Tiempo de encendido del compresor con sonda averiada. Si está configurado en "1" con Oft en "0" el compresor queda siempre encendido, mientras que Ont >0 funciona en modalidad duty cycle. Véase esquema Duty Cycle.
dOn	delay (at) On compressor. Forsinkelsestid på aktivering af kompressor på fordinng.	delay (at) On compressor. Delay in activating compressor relay after switch-on of instrument.	Delay (at) On Compressor. Temps de retard de l'activation du relais du compresseur à partir de l'appel.	delay (at) On compressor. Verzögerungszeit der Aktivierung des Verdichterrelais von der Anforderung.	delay (at) On compressor. Tiempo de retardo de la activación del relé del compresor del encendido.
dOF	delay (after power) OFF. Forsinkelsestid efter slukning; mellem slukning af relæ på fordinng og på den derpå følgende tænding skal den indstillede tid parceres.	delay (after power) OFF. Delay after switch off; the indicated time must elapse between switch-off of the compressor relay and the subsequent switch-on.	delay (after power) OFF. Temps de retard après extinction. Entre l'extinction du relais du compresseur et l'allumage successif, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué.	delay (after power) OFF. Verzögerungszeit nach der Abschaltung; zwischen dem Abschalten des Relais des Verdichters und dem darauf folgenden Einschalten muss die angegebene Zeit vergehen.	delay (after power) OFF. Tiempo de retardo luego del apagado; entre el apagado del relé del compresor y el sucesivo encendido debe transcurrir el tiempo indicado.
dbi	delay between power-on. Forsinkelsestid mellem tænding. Mellem to tændinger på kompressor, skal den indstillede tid parceres	delay between power-on. Delay between switch-ons; the indicated time must elapse between two subsequent switch-ons of the compressor.	delay between power-on. Temps de retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué.	delay between power-on. Verzögerungszeit zwischen den Einschaltungen; zwischen zwei Einschaltungen des Verdichters muss die angegebene Zeit vergehen.	delay between power-on. Tiempo de retardo entre encendidos; entre dos encendidos sucesivos del compresor debe transcurrir el tiempo indicado.
OdO	delay Output (from power) On. Forsinkelsestid for aktivering af udgange, efter tænding af instrumter efter et strømudfald. O= ikke aktiv.	delay Output (from power) On. Delay time in activating outputs after switch-on of the instrument or after a power failure. 0= not active.	delay Output (from power) On. Temps de retard de l'activation des sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une coupure de tension. 0= Non actif.	delay Output (from power) On. Verzögerungszeit für die Aktivierung der Ausgänge nach der Einschaltung des Instruments oder nach einem Stromausfall. 0= nicht aktiv	delay Output (from power) On. Tiempo de retardo de la activación salidas desde el encendido del instrumento o luego de una falta de tensión. 0= no activo.
HC	funktion mode 0/C=Køling, 1/H=Varme	Operating mode 0/C=Cooling, 1/H=Heating	Operating mode 0/C=Cooling, 1/H=Heating	Funktionsmodus 0/C=Cooling, 1/H=Heating	Mode de fonctionnement 0/C=Cooling, 1/H=Heating
dSC	Forsinkelse af aktivering på kompressor	Compressor enabling delay	Retardo activación compresor	Verzögerung der Aktivierung des Kompressors	Retard de l'activation du compresseur

#### Label "CnF"

H00	Valg af føler, PTC eller NTC. 0 = PTC; 1 = NTC.	Selection of probe type, PTC or NTC. 0 = PTC; 1 = NTC.	Sélection du type de sonde, PTC ou bien NTC. 0 = PTC; 1 = NTC.	Wahl des Fühlertyps, PTC oder NTC. 0 = PTC; 1 = NTC.	Selección tipo de sonda, PTC o bien NTC. 0 = PTC; 1 = NTC.
H02	Tid for hurtig hurtig aktivering af funktioner over en konfigureret knap. Ikke muligt for Aux. (Indprogramret tid = 1 sekund)	Quick activation time for functions with configured buttons. Not possible for aux (time expected = 1 second)	Temps d'activation rapide des fonctions avec touches configurées. Impossible pour aux. temps déjà prévu = 1 seconde)	Zeit für Schnellaktivierung von Funktionen über konfigurierte Tasten. Nicht möglich für Aux (bereits vorgesehen Zeit = 1 Sekunde)	Tiempo de activación rápida funciones desde teclas configuradas. Noposible por aux (ya previsto tiempo = 1 segundo)
H06	Knap/indgang Aux/lys mikrokontakt, aktiveret ved slukket apparat.	Button/input aux/doer switch light active when instrument is off	Touche/entrée aux./lumière micro porte actif avec dispositif éteint	Taste/Eingang Aux/Licht-Mikroport aktiviert bei ausgeschaltetem Gerät	Tecla/entrada aux/luz-interruptor de porta activos con dispositivo apagado

Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
H11	Konfigurering Digitalindgang/polaritæt. 0 = deaktivert; 1 = Afrimning; 2 = reduceret måleværdi; 3 = Specialfunktion; 4 = Mikrokontakt dør 5 = Ekstern alarm *6 = deaktivere oplageret alarm HACCP (kun ved modeller med HACCP) 7 = standby (ON-OFF) 8 = Serviceanfordring 9 = trykventil mindste værdi 10 = trykventil højeste værdi 11 = almindelig trykventil 12 = forvarmer 13 = tvangstyring fordamper ventilator 14 = aktiv belysningsrelæ 15 = aktiv karmvarme relæ 16 = aktivering/deaktivering funktionen nAd	Configuration of digital inputs/polarity. 0 = disabled; 1 = defrost; 2 = reduced set point; 3 = auxiliary; 4 = door switch 5 = external alarm 6= not used 7 = stand-by (ON-OFF) 8 = maintenance request 9= min pressure switch 10= max pressure switch 11= general pressure switch 12= preheating 13= evaporator fan forcing 14= light relay ON 15= Frame Heater relay ON 16= enables/disables nAd functions	Configuration des entrées numériques/polarités. 0 = invalidé; 1 = dégivrage; 2 = set réduit; 3 = auxiliaire; 4 = micro porte; 5 = alarme externe. 6= non utilisée 7 = stand-by (ON-OFF) 8 = demande de maintenance 9= pressostat de min 10= pressostat de max 11= pressostat générique 12= préchauffage 13= forçage ventilateurs évapora- Teur 14= active relais lumière 15= Active relais Frame Heater 16= habilita/inhabilita funciones nAd	Konfigurierung Digitaleingänge/Polarität. 0= deaktiviert; 1 = Abtauung 2 = reduzierter Sollwert; 3 = Sonderfunktion; 4 = Mikroschalter Tür 5 = externer Alarm 6 = nicht verwendet 7 = Standby (ON-OFF) 8 = Wartungsanforderung 9 = Druckwächter Mindestwert 10 = Druckwächter Höchstwert 11 = Allg. Druckwächter 12 = Vorheizung 13 = Forcierung Verdampfergebläse 14 = Aktiv. Beleuchtungsrelais 15 = Aktiv. Relais Heater Frame 16 = Aktivierung/Deaktivierung Funktionen nAd	Configuración entradas digitales/polaridad. 0 = inhabilitado; 1 = inhabilitada; 2 = set reducido; 3 = auxiliares; 4 = interruptor de puerta; 5 = alarma exterior. 6= no utilizado 7 = stand-by (ON-OFF) 8 = requerimiento de mantenimiento 9 = entrada presóstato genérico 10= presóstato de máx 11= presóstato genérico 11= presóstato genérico 12= precalentamiento 13= forzado ventilador evaporador 14= activa relé luz 15= Activa relé Frame Heater 16= habilita/inhabilita funciones nAd
H12	Konfiguerbarhed af digitalindgange/polaritæt D.I.2: (Analog til H11)	Configurability of digital input/ polarity D.I.2 (Same as H11)	Configurabilité entrée numérique/ polarité D.I.2 (Analogue à H11)	Konfigurerbarkeit des Digitaleingangs/Polaritäten D.I.2: (Analog zu H11)	Configuración entradas digitales/ polaridad D.I.2 (Análogo a H11)
H13	Konfiguerbarhed af digitalindgange/polaritæt D.I.3: (Analog til H11)	Configurability of digital input/ polarity D.I.3 (Same as H11)	Configurabilité entrée numérique/ polarité D.I.3 (Analogue à H11)	Konfigurerbarkeit des Digitaleingangs/Polaritäten D.I.3: (Analog zu H11)	Configuración entradas digitales/ polaridad D.I.3 (Análogo a H11)
H14	Konfiguerbarhed af digitalindgange/polaritæt D.I.4: (Analog til H11)	Configurability of digital input/ polarity D.I.4 (Same as H11)	Configurabilité entrée numérique/ polarité D.I.4 (Analogue à H11)	Konfigurerbarkeit des Digitaleingangs/Polaritäten D.I.4: (Analog zu H11)	Configuración entradas digitales/ polaridad D.I.4 (Análogo a H11)
H21	Konfiguerbarhed digital udgang 1 0 = deaktiv; 1 = kompressor 2 = afrimming 3 = Ventilator 4 = alarm; 5 = hjælpeudgang. 6 = standby 7 = Lys 8 = buzzer; 9 = Afrimning ved 2° fordamper 10 = 2 Kompressor 11 = karm varme 12 = kompressor blæser	Digital output configurability 1 0 = disabled; 1 = compressor; 2 = defrosting 3 = fans; 4 = alarm; 5 = auxiliary 6 = stand-by 7 = light 8 = buzzer; 9 = Defrosting on 2nd evaporator 10= 2nd compressor 11= Frame Heater 12= condenser fans	Configurabilité sortie numérique 1 0 = invalidée; 1 = compresseur; 2 = dégivrage 3 = ventilateurs; 4 = alarme; 5 = auxiliaire. 6 = stand-by 7 = lumière 8 = signal sonore; 9 = dégivrage du 2e évaporateur 10= 2° compresseur 11= Frame Heater 12= ventilateurs condensateur	Konfigurerbarkeit digitaler Ausgang 1 0 = deaktiviert; 1 = Verdichter; 2 = Abtau 3 = Gebläse 4 = Alarm; 5 = Hilfsausgang. 6 = Standby 7 = Licht 8 = Buzzer; 9 = Abtau am 2. Verdampfer 10 = 2. Verdichter 11 = Frame Heater 12 = Verdichtergebläse	Configuración salida digital 1 0 = inhabilitada; 1 = compresor; 2 = descarche 3 = ventilador; 4 = alarma; 5 = auxiliar. 6 = stand-by 7 = luz 8 = zumbador 9 = Descarche en el 2° evaporador 10= 2° compresor 11= Frame Heater 12= ventilador condensador
H22	Konfiguerbarhed digitaludgang 2 analog til H21.	Digital output 2 configurability. Same as H21.	Configurabilité sortie numérique 2. Analogue à H21.	Konfigurerbarkeit des Digital- ausgangs 2 Analog zu H21.	Configuración salida digital 2 Análogo a H21.
H23	Konfiguerbarhed digitaludgang3. analog til H21.	Digital output 3 configurability. Same as H21.	Configurabilité sortie numérique 3 Analogue à H21.	Konfigurerbarkeit des Digital- ausgangs 3. Analog zu H21.	Configuración salida digital 3. Análogo a H21.
H24	Konfiguerbarhed digitaludgang4. analog til H21.	Digital output 4 configurability. Same as H21.	Configurabilité sortie numérique 4 Analogue à H21.	Konfigurerbarkeit des Digital- ausgangs 4. Analog zu H21.	Configuración salida digital 4. Análogo a H21.
H25	Konfiguerbarhed digitaludgang 5. analog til H21.	Digital output 5 configurability. Same as H21.	Configurabilité sortie numérique 5 Analogue à H21.	Konfigurerbarkeit des Digital- ausgangs 5. Analog zu H21.	Configuración salida digital 5. Análogo a H21.
H26	Konfiguerbarhed digitaludgang 6. analog til H21.	Digital output 6 configurability. Same as H21.	Configurabilité sortie numérique 6 Analogue à H21.	Konfigurerbarkeit des Digital- ausgangs 6. Analog zu H21.	Configuración salida digital 6. Análogo a H21.
H27	Konfiguerbarhed digitaludgang 7. analog til H21.	Digital output 7 configurability. Same as H21.	Configurabilité sortie numérique 7 Analogue à H21.	Konfigurerbarkeit des Digital- ausgangs 7. Analog zu H21.	Configuración salida digital 7. Análogo a H21.
H28	Konfiguerbarhed digitaludgang 8. analog til H21.	Digital output 8 configurability. Same as H21.	Configurabilité sortie numérique 8 Analogue à H21.	Konfigurerbarkeit des Digital- ausgangs 8. Analog zu H21.	Configuración salida digital 8. Análogo a H21.
H31	Konfiguerbarhed knap UP. 0 = deaktivert; 1 = Afrimning; (default) 2 = specialudførsel; 3 = reduceret måleværdi; *4 = reset alarm HACCP (*kun ved modeller med HACCP); *5 = deaktiv HACCP (*kun ved modeller med HACCP); 6 = lys; 7 = standby; 8 = Service anfordring 9 = ventilator på fordamper on	UP button configurability. 0 = disabled; 1 = defrosting (default) 2 = auxiliary; 3 = reduced set point; *4 = reset HACCP alarm reset (*only in HACCP models); *5 = disables HACCP alarms (*only in HACCP models) 6 = light; 7 = stand-by; 8 = maintenance request 9=evaporator fan ON	Configurabilité touche UP. 0 = invalidé; 1 = dégivrage; (défaut) 2 = auxiliaire; 3 = set réduit. *4 = acquittement des alarmes HACCP (*uniquement dans les modèles avec HACCP); *5 = invalide les alarmes HACCP (*uniquement dans les modèles avec HACCP); 6 = lumière; 7 = stand-by;	Konfigurerbarkeit Taste UP. 0 = deaktiviert; 1 = Abtauung 2 = Sonderaussattung; 3 = reduzierter Sollwert; 4 = nicht verwendet 5 = nicht verwendet 6 = Licht; 7 = Standby; 8 = Wartungsanforderung 9 = Gebläse Verdampfer ON 10 = Aktivierung/Deaktivierung Relais Frame Heater 11 = Aktivierung/Deaktivierung Relais der	Configuración tecla UP. 0 = inhabilitada; 1 = descarche; (por defecto) 2 = auxiliares; 3 = set reducido; *4 = reset alarmas HACCP ('sólo en los modelos con HACCP); *5 = inhabilita las alarmas HACCP ('sólo en los modelos con HACCP); 6 = luz; 7 = stand-by;

	10 = aktivering/deaktivering relæ karm varme 11 = aktivering/deaktivering relæ funktion nAd	10=enables/disabled Frame Heater Relay 11=enables/disables relay nAd functions	8 = demande de maintenance 9=ventilateur évaporateur ON 10=active/désactive relais relais Frame Heater 11= valide/invalidé Les fonctions nAd	Funktionen nAd	8 = pedido de mantenimiento
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
H32	Konfiguerbarhed knap DOWN. Analog til H31. (0 = deaktivert; default)	DOWN button configurability. Same as H31. (0 = disabled; default)	Configurabilité de la touche DOWN. Analogue à H31. (0 = invalidé, défaut)	Konfigurierbarkeit Taste DOWN. Analog zu H31. (0 = deaktiviert; Default)	Configuración tecla DOWN (BAJAR). Análogo a H31. (0 = inhabilitado; por defecto)
H33	Konfiguerbarhed knap ESC. Analog til H31. (0 = deaktivert; default)	ESC button configurability. Same as H31. (0 = disabled; default)	Configurabilité de la touche ESC. Analogue à H31. (0 = invalidé, défaut)	Konfigurierbarkeit Taste ESC. Analog zu H31. (0 = deaktiviert; Default)	Configuración tecla ESC. Análogo a H31. (0 = inhabilitado; por defecto)
H34	Konfiguerbarhed knap Fnc 1. Analog til H31. (0 = deaktivert; default)	Fnc 1 button configurability. Same as H31. (0 = disabled; default)	Configurabilité de la touche Fnc 1 Analogue à H31. (0 = invalidé, défaut)	Konfigurierbarkeit Taste Fnc 1. Analog zu H31. (0 = deaktiviert; Default)	Configuración tecla Fnc 1 Análogo a H31. (0 = inhabilitado; por defecto)
H35	Konfiguerbarhed knap Fnc 2. Analog til H31. (0 = deaktivert; default)	Fnc 2 button configurability. Same as H31. (0 = disabled; default)	Configurabilité de la touche Fnc 2 Analogue à H31. (0 = invalidé, défaut)	Konfigurierbarkeit Taste Fnc 2. Analog zu H31. (0 = deaktiviert; Default)	Configuración tecla Fnc 2 Análogo a H31. (0 = inhabilitado; por defecto)
H36	Konfiguerbarhed knap Free. Analog til H31. (0 = deaktivert; default)	Free 2 button configurability. Same as H31. (0 = disabled; default)	Configurabilité de la touche Free Analogue à H31. (0 = invalidé, défaut)	Konfigurierbarkeit Taste Free. Analog zu H31. (0 = deaktiviert; Default)	Configuración tecla Fnc 2 Análogo a H31. (0 = inhabilitado; por defecto)
H40	Evnen til at udskifte føler ST1 med føler ST2	Enables the reversing of probe ST1 and ST2	Validation d'inversion de la sonde ST1 et ST2	Befähigung der Inversion von Fühler ST1 mit Fühler ST2	Habilitación del inversión sonda ST1 con sonda ST2
H41	Tilstedeværende styringsføler n= ikke tilstede; y= tilstede.	Presence of control probe. n= not present; y= present.	Présence de la sonde Réglage . n= non présente; y= présente.	Vorhandensein Reglerfühler. n= nicht vorhanden; y= vorhanden.	Presencia sonda Regulación. n= no presente; y= presente.
H42	Tilstedeværende fordamperføler n= ikke tilstede; y= tilstede.	Presence of Evaporator probe. n= not present; y= present.	Présence de la sonde Evaporateur. n= non présente; y= présente.	Vorhandensein Fühler Verdampfer. n= nicht vorhanden; y= vorhanden.	Presencia sonda Evaporador. n= no presente; y= presente.
H43	Konfiguering føler 3. n=føler ikke tilstede; y= føler tilstede ; 2EP = tilstede (føler på 2. fordamper) 3-1 = Styring på føler 1 og /eller (føler3 – føler1) aktiveret	Probe 3 configurability: y=probe present n=probe not present 2EP=probe on 2nd evaporator 3-1=control enabled on probe1 and/or (probe3-probe1)	Configurabilité sonde 3 : y=sonde présente n=sonde non présente 2EP=sonde sur 2 <sup>e</sup> évaporateur 3-1=réglage validé sur sonde1 et/ou (sonde3-sonde1)	Konfigurierbarkeit Fühler 3: y = Fühler präsent n = Fühler nicht präsent 2EP = Fühler am 2. Verdampfer 3-1 = Regelung an Fühler 1 und/ oder (Fühler3-Fühler1) aktiviert	Configuración sonda 3: y=sonda presente n=sonda no presente 2EP=sonda en 2ºevaporador 3-1=regulación habilitada en sonda1 y/o (sonda3-sonda1)
H44	Måleværdi temperaturdifferens muliggør at fastlægge værdien af temperaturdifferens Delta T( føler 3- føler 1) hvis de tilsvarende funktion over parameter H43 = 3-1 bliver aktiveret.	Set point on temperature delta. Is used to set tem- perature Delta T value (probe3-probe1), if relative function is enabled with parameter H43=3-1	Point de consigne sur delta température. Permet de fixer la valeur du Delta T de température (sonde3-sonde1), dans le cas où est validée la fonction relative au travers du paramètre H43=3-1	Sollwert Temperaturdifferenz. Ermöglicht die Festlegung des Werts der Temperaturdifferenz Delta T (Fühler 3 - Fühler 1) falls die entsprechende Funktion über den Parameter H43=3-1 aktiviert wird.	Set point en delta temperatura. Permite de fijar el valor del Delta T de temperatura (sonda3-sonda1), en el caso en que sea habilitada la relativa función mediante el parámetro H43=3-1
H45	Opstart af afrimning ved dobbelt fordamper. 0 = Afrimning bliver udelukket udfør gennem kontrol af temperatur på 1 fordamper aktiveret, som ligger under parameter dSt. 1 = Afrimningen bliver kontrolleret ved begge føler, hvorved i det mindste den ene af dem, skal ligge under slut temperatur (dSt for 1 fordamper og dS2 for 2 fordamper) 2=afrimningen bliver kontrolleret gennem begge føler, hvorved under begge måleværdier på slut afrimning skal ligge under (dSt for 1 fordamper og dS2 for 2 fordamper)-	Start of defrosting when two evaporators are used 0= Defrosting is enabled by controlling that the temperature of the 1st evaporator is lower than parameter dSt, 1 = Defrosting is enabled by controlling that at least one of the two probes is below its end of defrosting temperature (dSt for the 1st evaporator and dS2 for the 2nd evaporator) 2 = Defrosting is enabled by controlling that both the probes are below their respective end of defrosting set points (dSt for the 1st evaporator and dS2 for the 2nd evaporator)	Mode de mise en dégivrage en cas de double évaporateur 0= Le dégivrage est validé en contrôlant exclusivement que la température du 1er évaporateur est inférieure au paramètre dSt, 1 = Le dégivrage est validé en contrôlant qu'au moins une des deux sondes est au-dessous de sa température de fin de dégivrage (dSt pour le 1er évaporateur et dS2 pour le 2e évaporateur) 2 = Le dégivrage est validé en contrôlant que les deux sondes sont au-dessous des points de consigne respectifs de dégivrage (dSt pour le 1er évaporateur et dS2 pour le 2e évaporateur)	Modalität Start Abtauung bei doppeltem Verdampfer 0= Die Abtauung wird ausschließlich durch Kontrolle der Temperatur des 1. Verdampfers aktiviert, die unter dem Parameter dSt liegen muss, 1 = Die Abtauung wird durch die Kontrolle der beiden Fühler kontrolliert, wobei zumindest einer der beiden unter der Temperatur Ende Abtauung liegen muss (dSt für den 1. Verdampfer und dS2 für den 2. Verdampfer) 2 = Die Abtauung wird durch Kontrolle beider Fühler kontrolliert wobei bei unter dem jeweiligen Sollwert Ende Abtauung liegen müssen (dSt für den 1. Verdampfer und dS2 für den 2. Verdampfer)	Modalidad entrada en descarche en el caso de doble evaporador 0= El descarche está habilitado controlando exclusivamente que la temperatura del 1ºevaporador sea inferior al parámetro dSt, 1 = El descarche está habilitado controlando que al menos una de las dos sondas esté por debajo de la propia temperatura de final de descarche (dSt para el 1º evaporador y dS2 para el 2º evaporador) 2 = El descarche se habilita controlando que ambas sondas estén por debajo de los respectivos set point de final de descarche (dSt para el 1º evaporador y dS2 para el 2º evaporador)
H48	Tilstedeværende RTC n = ikke tilstede y = tilstede	present of RTC n= not present y= present	Présence de RTC n= non présente y= présente	Vorhandensein RTC n= nicht vorhanden y= vorhanden	Presencia RTC n= no presente y= presente
H60	Vektortal. Regulere maskinen for et bestemt konfiguration til anvendelse i et specifikt anlæg.	Vector number. Configures the machine for special configuration for operating in a specific installation.	Numéro vecteur. Configure la machine pour une configuration particulière pour opérer sur une installation spécifique	Vektorzahl. Reguliert die Maschine für eine bestimmte Konfiguration zur Anwendung in einer spezifischen Anlage.	Número vector. Configura la máquina para una particular configuración para operar en una instalación específica.
tAb	Parametertabel reserveret til visningsparameter.	Parameter table. Reserved. Read only parameters	Table des paramètres ; Confiden-tiel ; Paramètre en	Parametertabelle. Reserviert. Anzeigeparameter	Tabla de parámetros; Reservada; Parámetros de sola

			lecture seule		lectura
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
Label "diS"					
LOC	(keyboard) LOCK. Spær tastatur Det er dog muligt, at fremkalde programmering af parameter og ændre disse, inklusiv status dette parameter til at opnå spærringen af tastatur. y=ja (tastatur spærret); n = nej	(keyboard) LOCK. Keyboard locked. However, you can still access the parameter programming menu and modify parameters including the status of this parameter to allow keyboard unlocking. y = yes (keyboard locked); n = no.	(keyboard) LOCK. Blocage du clavier. Il reste cependant possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier, y compris l'état de ce paramètre pour permettre le déblocage du clavier. y = oui (clavier bloqué); n = non.	(keyboard) LOCK. Tastatur sperren. Es bleibt jedoch die Möglichkeit, die Programmierung der Parameter aufzurufen und sie zu ändern, einschließlich des Status dieses Parameters zum Entsperren der Tastatur. y = ja (Tastatur blockiert); n = nein.	(keyboard) LOCK. Bloqueo del teclado. Existe siempre la posibilidad de entrar en la programación de los parámetros y modificarlos, incluyendo el estado de este parámetro para desbloquear el teclado. y = sí; n = no.
PA1	Indholder værdi af password for adgang til parameter på niveau 1 Aktiveres hvis den er anderledes end 0	Contains the password for level 1 parameters. Enabled if not 0	Contient la valeur du mot de passe d'accès aux paramètres de niveau 1. Validé si différent de 0	Beinhaltet den Wert des Passwortes für den Zugriff auf die Parameter der Ebene 1. Aktiviert wenn ungleich 0	de la Contiene el valor contraseña de acceso a los parámetros de nivel 1. Habilitada si es diversa de 0
PA2	Indholder værdi af password for adgang til parameter på niveau 2 Aktiveres hvis den er anderledes end 0	Contains the password for level 2 parameters. Enabled if not 0	Contient la valeur du mot de passe d'accès aux paramètres de niveau 2. Validé si différent de 0	Beinhaltet den Wert des Passwortes für den Zugriff auf die Parameter der Ebene 2. Aktiviert wenn ungleich 0	de la Contiene el valor contraseña de acceso a los parámetros de nivel 2. Habilitada si es diversa de 0
ndt	Display nummer type. Visning af decimal punkt. y = ja visning af decimaltal n = nej (kun hele tal).	number display type. Display with decimal point. y = yes (display with decimal point); n = no (only whole numbers).	number display type. Affichage avec point décimal. y = oui (visualisation avec décimal); n = non (seulement entiers).	number display type. Anzeige des Dezimalpunkts. y = ja (Anzeige mit Dezimalstelle); n = nein (nur ganze Zahlen).	number display type. Visualización con punto decimal. y = si (visualización con decimal); n = no (sólo enteros).
CA1	CAlibration 1. Kalibreng 1. Positive og negative temperaturværdi, der er afhængig af parameter "CA" som bliver lagt til, som bliver læst af føler 1	CAlibration 1. Calibration 1. Positive or negative temperature value added to the value read by probe 1, based on "CA" parameter settings.	CAlibration 1. Calibrage 1. Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde 1, selon le réglage du paramètre "CA"	CAlibration 1. Kalibrierung 1. Positiver oder negativer Temperaturwert, der in Abhängigkeit vom Parameter "CA" zu dem addiert wird, der von Fühler 1 gelesen wird.	CAlibration 1. Calibración 1. Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por la sonda 1, según el establecimiento del parámetro "CA".
CA2	CAlibration 2. Kalibreng 2. Positive og negative temperaturværdi, der er afhængig af parameter "CA" som bliver lagt til, som bliver læst af føler 2 .	CAlibration 2. Calibration 2. Positive or negative temperature value added to the value read by probe 2, based on "CA" parameter settings.	CAlibration 2. Calibrage 2. Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde 2, selon le réglage du paramètre "CA"	CAlibration 2. Kalibrierung 2. Positiver oder negativer Temperaturwert, der in Abhängigkeit vom Parameter "CA" zu dem addiert wird, der von Fühler 2 gelesen wird.	CAlibration 2. Calibración 2. Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por la sonda 2, según el establecimiento del parámetro "CA".
CA3	CAlibration 3. Kalibreng 2. Positive og negative temperaturværdi, der er afhængig af parameter "CA" som bliver lagt til, som bliver læst af føler 3.	CAlibration 3. Calibration 2. Positive or negative temperature value added to the value read by probe 3, based on "CA" parameter settings.	CAlibration 3. Calibrage 2. Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde 3, selon le réglage du paramètre "CA"	CAlibration 3. Kalibrierung 2. Positiver oder negativer Temperaturwert, der in Abhängigkeit vom Parameter "CA" zu dem addiert wird, der von Fühler 3 gelesen wird.	CAlibration 3. Calibración 2. Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por la sonda 3, según el establecimiento del parámetro "CA".
Cai	Kaliberings intervention. Indgreb i offsets på display termostat eller begge. 0 = ændre kun den viste temperatur. 1 = lægger kun til temperatur som styringen anvender, og ikke til displayet som forbliver uforandret. 2 = lægges til den viste temperatur og også til den som anvendes af styringen.	CAlibration Intervention. Intervention of offset on display, thermostat control or both. 0 = only modifies the temperature displayed; 1 = adds to the temperature used by controllers, not the temperature displayed that remains unchanged; 2 = adds to temperature displayed that is also used by controllers.	CAlibration Intervention. Intervention de l'offset sur affichage, station thermique ou les deux. 0 = modifie uniquement la température visualisée ; 1 = somme avec uniquement la température utilisée pour les régulateurs et non pour l'affichage, laquelle demeure inchangée ; 2 = somme avec la température visualisée qui est également utilisée par les régulateurs.	CAlibration Intervention. Eingriff des Offsets auf Anzeige, Thermostat oder beide. 0 = ändert nur die angezeigte Temperatur; 1 = addiert nur zur Temperatur, die für die Regler verwendet wird, und nicht zur Anzeige, die unverändert bleibt; 2 = addiert zur angezeigten Temperatur und auch zu der, die von den Reglern verwendet wird.	CAlibration Intervention. Intervención del offset en visualización, termostatación o ambas. 0 = modifica solamente la temperatura visualizada; 1 = suma solamente la temperatura utilizada por los reguladores y no para la visualización que permanece inalterada; 2 = suma con la temperatura visualizada que también está utilizada por los reguladores.
LdL	Low display Label. Min af instrument angivet værdi.	Low display Label. Minimum value the instrument is able to display.	Low display Label. Valeur minimum pouvant être visualisée par le dispositif.	Low display Label. Min. vom Instrument anzeigbarer Wert.	Low display Label. Valor mínimo que puede visualizar el instrumento.
HdL	High display Label. Max af instrument angivet værdi.	High display Label. Maximum value the instrument is able to display.	High display Label. Valeur maximum visualisable par l'instrument.	High display Label. Max. vom Instrument anzeigbarer Wert.	High display Label. Valor máximo que puede visualizar el instrumento.

Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
ddl	defrost display Lock. Visning mode ved afirming. 0 = Viser temperatur som aflæses på termostatføler; 1 = bloker for aflæsning af temperatur værdi, som termostatføler aflæser ved begyndelse af afirming, indtil tilsluttet opnåelse af måleværdi; 2 = Viser medens afirming og indtil efterfølgende opnåelse af måleværdi ( eller indtil udløb ad Ldd) på Label "deF".	defrost display Lock. Display mode during defrosting. 0 = displays the temperature read by the thermostat control probe; 1 = locks the reading on the temperature value read by thermostat control probe when defrosting starts until the next time the Set point value is reached; 2 = displays the label "deF" during defrosting until the next time the Set point value is reached (or until Ldd expires).	defrost display Lock. Modalité de visualisation durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par la sonde de thermostatation; 1 = bloque la lecture sur la valeur de température lue par la sonde de thermostatation au moment de la mise en dégivrage et jusqu'à l'obtention successive de la valeur de Point de consigne; 2 = visualise l'étiquette "deF" durant le dégivrage et jusqu'à l'obtention successive de la valeur du Point de consigne (ou bien jusqu'à l'échéance de Ldd).	defrost display Lock. Anzeigemodalität beim Abtauen. 0 = zeigt die Temperatur an, die vom Thermostattüller gelesen wird; 1 = blockiert die Ablesung auf dem Wert der Temperatur, den der Thermostattüller bei Beginn der Abtäufung liest, bis zum anschließenden Erreichen des Sollwerts; 2 = zeigt während des Abtauens und bis zum anschließenden Erreichen des Sollwerts (oder bis zum Ablauf von Ldd) Label "deF" an.	defrost display Lock. Modalidad de visualización durante el descarche. 0 = visualiza la temperatura leída por la sonda de termostatación; 1 = bloquea la lectura en el valor de temperatura leída por la sonda de termostatación al instante de entrada en descarche y hasta alcanzar el sucesivo valor de Setpoint; 2 = visualiza la etiqueta "deF" durante el descarche y hasta alcanzar el sucesivo valor de Setpoint ( o bien hasta el vencimiento de Ldd).
Ldd	Lock defrost disable. Timeout værdi for opnåelse Display (label dEF) i givet fald pánælelse af måleværdi vare for længe ved afirming, eller i flad Kommunikation Link Master Slave bliver afbrudt (fejl E7)	Lock defrost disable. Time-out value for unlocking display (label dEF) if reaching the set point takes too long during defrosting or if the Link (Master-Slave) communication fails (E7 error)	Lock defrost disable. Valeur de time-out pour déblocage de l'afficheur (étiquette dEF) si l'atteinte du point de consigne s'avère trop longue pendant le dégivrage ou lorsque s'interrompt la communication Link Maître Esclave (erreur E7)	Lock defrost disable. Timeout-Wert für Entsperrung Display(label dEF) , falls das Erreichen des Sollwertes beim Abtauen zu lange dauert, oder falls die Kommunikation Link Master-Slave unterbrochen wird (Fehler E7)	Lock defrost disable. Valor de tiempo máximo para el desbloqueo del display (etiqueta dEF) si el alcanzado del setpoint debiera durar mucho durante el descarche, o bien si se interrumpe la comunicación Link Master-Slave (error E7)
dro	display read-out. Vælg °C eller °F for visning den af føler opnæde temperatur. 0 = °C, 1 = °F. BEMÆRK: med ændring fra °C til °F eller omvendt blive værdier måleværdier, different o.s.v IKKE omregnet (F.eks Måleværdi =10°C bliver 10°F)	display read-out. Select °C or °F to display temperature read by probe. 0 = °C, 1 = °F. N.B: switching from °C to °F DOES NOT modify set points, differentials, etc. (for example set point=10°C becomes 10°F).	display read-out. Sélection °C ou °F pour la visualisation de la température lue par la sonde. 0 = °C, 1 = °F. NOTA BENE: avec la modification de °C à °F ou vice-versa, les points de consigne, différentiel, etc. (ex. set=10°C devient 10°F) NE sont toutefois PAS modifiés	display read-out. Wahl °C oder °F für die Anzeige der vom Fühler erfasste Temperatur. 0 = °C, 1 = °F. ANMERKUNG : mit der Änderung von °C zu °F oder umgekehrt werden die Werte Sollwert, Differential usw. NICHT umgerechnet (zum Beispiel Sollwert =10°C wird 10°F)	display read-out. Seleccione °C o °F para la visualización de la temperatura leída por la sonda. 0 = °C, 1 = °F. NOTA: con la modificación de °C a °F o viceversa NO se modifican los valores de setpoint, diferencial, etc. (ej. set=10°C se convierte en 10°F)
ddd	Vælg den værdi der skal vises på displayet. 0 = Måleværdi; 1 = Føler 1 (termostat); 2 = Føler 2 (fordamper); 3 = Føler 3 (display).	Selection of the value type to be displayed. 0 = Set point; 1 = probe 1 (thermostat control); 2 = probe 2 (evaporator); 3 = probe 3 (display).	Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = point de consigne; 1 = sonde 1 (thermostatation); 2 = sonde 2 (évaporateur); 3 = sonde 3 (afficheur).	Wahl des Werts, der auf dem Display angezeigt wird. 0 = Sollwert; 1 = Fühler 1 (Thermostat); 2 = Fühler 2 (Verdampfer); 3 = Fühler 3 (Display).	Selección del tipo de valor a visualizar en el display. 0 = Setpoint; 1 = sonda 1 (termostatación); 2 = sonda 2 (evaporador); 3 = sonda 3 (display).

#### Label "Add"

dEA	dEvice Address. Apparatets adresse: giver administrationprotokol adressen på apparatet.	dEvice Address. Indirizzo dispositivo: indicates the device address to the management protocol.	dEvice Address. Adresse dispositif : indique le protocole de gestion de l'adresse de l'appareil.	dEvice Address. Adresse des Geräts: gibt dem Verwaltungsprotokoll die Adresse des Geräts an.	dEvice Address. Dirección dispositivo: indica al protocolo de gestión la dirección del aparato.
FAA	FAmily Address. Familie adresse: giver administrationsprotokol adressen på familien.	FAmily Address. Indirizzo famiglia: indicates the device family to the management protocol.	FAmily Address. Adresse famille : indique le protocole de gestion de la famille de l'appareil.	FAmily Address. Adresse Familie: gibt dem Verwaltungsprotokoll die Adresse der Familie an.	FAmily Address. Dirección familia: indica al protocolo de gestión la familia del aparato.
StP	stopbit ModBus; 1b=0, 2b=1	Stop bit Modbus 1b=0 2b=1	Bit de stop Modbus 1b=0 2b=1	Stopbit ModBus; 1b=0, 2b=1	Bit de stop Modbus 1b=0 2b=1
Pty	Parity bit ModBus; n=none, E=even, o=odd	Parity bit Modbus n=none E=even o=odd	Bit de parité Modbus n=none E=even o=odd	Paritätsbit ModBus; n=none, E=even, o=odd	Bit de paridad Modbus n=none E=even o=odd

#### Label "PrE"

PEn	Tillad fejlantal pr. Indgang pressorstat for mindste-/højeste værdi.	number of errors allowed per maximum/minimum pressure	nombre d'erreurs admis pour entrée pressostat de minimum/maximum	Zulässige Fehlerzahl pro Eingang Druckwächter für Mindest-/Höchstwert	número errores admitido por entrada presóstatos de mínima/máxima
PEi	Tidsinterval for fejtlægger på pressorstat for mindste-/højeste værdi.	switch input Minimum/maximum pressure switch error count time	Intervalle de calcul erreurs pressostat de minimum/maximum	Zeitintervall der Fehlerzählung am Druckwächter für Mindest-/Höchstwert	Intervalo de conteo errores presóstatos de mínima/máxima

#### Label "Lit"

dSd	Evne relæ lys fra mikro dørkontakt n = dør åben tændes lys ikke ; y = dør åben tændes lys ( i tilfælde af at det var slukket)	Light relay enable from door switch. n = door open, light does not turn on; y = door open, light turns on (if it was off).	Validation du relais lumière par l'interrupteur de la porte. n = porte ouverte n'allume pas la lumière; y = porte ouverte allume la lumière (si elle était éteinte).	Befähigung Relais Licht von Mikroschalter Tür. n = Tür offen schaltet Licht nicht ein; y = Tür offen schaltet Licht ein (falls es aus war).	Habilitación del relé luz de interruptor de puerta. n = puerta abierta no enciende la luz; y = puerta abierta enciende la luz (si estaba apagada).
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
dLt	Forsinkelse, deaktivering (slukning) lys relæ (kølerumslys). Kølerumslys bliver for dLt minutter tændt, hvis døren er blevet lukket og parameter dSd foretrækker tænding.	Light relay disabling (switch off) delay (cell light). The cell light will remain on for dLt minutes after closing the door if dSd parameter is set to do this.	Retard de la désactivation (extinction) du relais lumière (lumière compartiment). La lumière du compartiment reste allumée pendant dLt minutes lors de la fermeture de la porte si le paramètre dSd en prévoit l'allumage.	Verzögerung Deaktivierung (Abschaltung) Relais Licht (Zellenbeleuchtung). Die Zellenbeleuchtung bleibt für dLt Minuten an, wenn die Tür geschlossen wird und der Parameter dSd die Einschaltung vorsieht.	Retardo desactivación (apagado) relé luz (luz cámara). La luz cámara queda encendida por dLt minutos con el cierre de la puerta si el parámetro dSd tenía previsto el encendido.
OFI	Knappen lys deaktivert altid lysrelæ. Kvalificere slukning med knappen kølerumsbelysning også hvis forsinkelse efter lukning er aktiv med dLt.	Light switch always disables light relay. Enables switching off with light button even if the delay after closing the door set by dLt is active.	La touche lumière désactive toujours le relais lumière. Valide l'extinction au moyen la touche de la lumière du compartiment même si le retard est activé après la fermeture impartie par dLt	Die Taste Licht deaktiviert immer das Relais Licht. Befähigt die Abschaltung mit der Taste Zellenbeleuchtung auch wenn die Verzögerung nach dem Schließen aktiv ist, die mit dLt	Tecla luz que desactiva siempre el relé luz. Habilita el apagado mediante la tecla de la luz cámara, inclusive si está activo el retraso luego del cierre configurado por dLt
dOd	Mikro dørkontak slukker aftager. Tillader på kommando digital indgang som Mikro dørkontakt programmeret er slukning af aftager ved døråbning, som også tænding igen ved lukning ( under opmærksomhed på løbende tidstyring)	Door switch switches off loads. When commanded by the digital input, programmed as door-switch, it stops all the loads when the door is opened and restarts them when the door is closed (observing any timings in progress).	Interrupteur porte d'arrêt des utilisateurs. Sur une commande de l'entrée numérique, programmée en tant qu'interrupteur de porte, il permet d'éteindre les utilisateurs à l'ouverture de la porte et de les réarmer à la fermeture (en respectant les éventuelles temporisations en cours).	Mikroschalter Tür schaltet Abnehmer ab. Gestattet auf Befehl des digitalen Eingangs, der als Mikroschalter Tür programmiert ist die Abschaltung der Abnehmer bei Öffnen der Tür sowie ihr Wiedereinschalten beim Schließen (unter Beachtung eventueller laufender Zeitsteuerungen)	Interruptor de puerta apaga los usuarios. Bajo el mando del digital input (Entrada digital), programado como interruptor de puerta, permite el apagado de los usuarios cuando se abre la puerta y su re-conexión cuando se cierra (respetando las posibles temporizaciones en curso)
dAd	Forsinkel aktivering digital indgange DI1, DI2	Digital input enabling delay DI1, DI2	Retard de l'activation de l'entrée numérique) DI1, DI2.	Verzögerung Aktivierung digitaler Eingang DI1, DI2	Retardo activación digital input (Entrada digital) DI1, DI2
dl3	Forsinkel aktivering digital indgange DI3, DI4	Digital input enabling delay DI3, DI4	Retard de l'activation de l'entrée numérique) DI3, DI4.	Verzögerung Aktivierung digitaler Eingang DI3, DI4	Retardo activación digital input (Entrada digital) DI3, DI4
dFO	Tænding forsinkelse ventilator efter frigivelse	Delay in enabling fans with consensus	Retard activation ventilateurs par rapport à l'accord	Einschaltverzögerung Gebläse ab Freigabe	Retraso activación compresor desde el consentimiento
dCO	Tænding forsinkelse kompressor efter frigivelse	Delay in enabling compressor with consensus	Retard activation compresseur par rapport à l'accord	Einschaltverzögerung Verdichter ab Freigabe	Retraso activación compresor desde el consentimiento
PEA	Frigivelse forceret adfærd over mikroport på døren eller ekstern alarm: 0=Funktion deaktivert 1=bundet på Mikroport 2=bundet på extern alarm 3=bundet på mikroport og /eller ekstern alarm	Enables forced behaviour from door light and/or external alarm: 0=disabled function 1=associated with door light 2=associated with external alarm 3=associated with door light and/or external alarm	Valide comportement forcé depuis microporte et/ou depuis alarme extérieure : 0=fonction désactivée 1=associée à microporte 2=associée à alarme extérieure 3=associée à microporte et/ou alarme extérieure	Freigabe forciertes Verhalten über Mikroport der Tür und/oder externen Alarm: 0=Funktion deaktiviert 1=an Mikroport gebunden 2=an externen Alarm gebunden 3=an Mikroport und/oder externen Alarm gebunden	Habilita comportamiento forzado desde micropuerta y/o desde alarma exterior: 0=funcióndesactivada 1=asociada a micropuerta 2=asociada a la alarma exterior 3=asociada a micropuerta y/o alarma exterior
diU	Måleenhed vedr. di3 0 = Minutter 1 = Sekunder	dimension unit in terms of di3. 0= minute 1= second	Unité de mesure referee a di3; 0= munites 1= seconde	Maßeinheit bezogen auf di3 0= Minute 1= Sekunde	Unidad de medida referida a di3. 0= minutos 1= segundos
dOA	Adfærd forceret gennem digitalindgang: 0=ingen aktivering 1=aktivering kompressor 2=aktivering ventilator 3=aktivering kompressor og ventilator	Forced behaviour from digital input 0=no enabling 1=compressor enabled 2=fans enabled 3=compressor and fans enabled	Comportement forcé depuis entrée numérique 0=aucune activation 1=activation compresseur 2=activation ventilateurs 3=activation compresseur et ventilateurs	Durch Digitaleingang forciertes Verhalten 0=keine Aktivierung 1= Aktivierung Verdichter 2=Aktivierung Gebläse 3=Aktivierung Verdichter und Gebläse	Comportamiento forzado por entrada digital 0= ninguna activación 1=activación compresor 2=activación ventilador 3=activación compresor y ventilador
Label "AL"					
AFd	Alarm differential. Differential på alarm.	Alarm differential. Alarm differential.	Alarm differential. Différentiel des alarmes.	Alarm differential. Differential der Alarne	Alarm differential. Diferencial de las alarmas.
HAL	Higher ALarm. Max. alarm temperatur (afhængig af Att opfattelse af afstand fra måleværdi eller som absolut værdi), dennes overskridelse der bevirker aktivering af alarammelding se Pan MAX / Min. alarm.	Higher ALarm. Maximum alarm. Temperature value (with regard to Set point, or as an absolute value based on Att) which if exceeded in an upward direction triggers the activation of the alarm signal. See Max/Min. Alarm Diagram;	Higher ALarm. Alarme de maximum. Valeur de température (considérée en tant que distance par rapport au Point de consigne ou en valeur absolue en fonction de Att) dont le dépassement vers le haut entraînera l'activation de la signalisation d'alarme. Voir schéma Alarms	Higher ALarm. Max. Alarm. Temperaturwert (in Abhängigkeit von Att verstanden als Abstand vom Sollwert oder als absoluter Wert), dessen Überschreitung die Aktivierung der Alarrrmeldung bewirkt. Siehe Pan Max./Min. Alarne	Higher ALarm. Alarmas de máxima. Valor de temperatura (entendido como distancia al Setpoint o en valor absoluto en función de Att) cuya superación hacia arriba determinará la activación de la señalización de alarma. Véase esquema Alarmas Máx/Min.

			Max/Min.		
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
LAL	Lower ALarm. Min. alarm temperatur (afhængig af Att opfattelse af afstand fra måleværdi eller som absolut værdi), dennes overskridelse der bevirket aktivering af alarmmelding se Pan MAX / Min. alarm..	Lower ALarm. Minimum alarm. Temperature value (considered as distance from Set point or as an absolute value based on Att) which if gone below triggers the alarm signal. See Max/Min. Alarm Diagram;	Lower ALarm. Alarme de minimum. Valeur de température (considérée en tant que distance par rapport au Point de consigne ou en valeur absolue en fonction de Att) dont le dépassement vers le bas entraînera l'activation de la signalisation d'alarme. Voir schéma Alarmes Max/Min.	Lower ALarm. Min. Alarm. Temperaturwert (in Abhängigkeit von Att verstanden als Abstand vom Sollwert oder als absoluter Wert), dessen Unterschreitung die Aktivierung der Alarrrmeldung bewirkt. Siehe Pan Max./Min. Alarme	Lower ALarm. Alarmas de mínima. Valor de temperatura (entendido como distancia al Setpoint o en valor absoluto en función de Att) cuya superación hacia abajo determinará la activación de la señalización de alarma. Véase esquema Alarmas Máx/Mín.
SA3	Måleværdi alarmføler 3 (display)	Probe 3 alarm set point (display)	Set-Point alarme sonde 3 (afficheur)	Sollwert Alarm Fühler 3 (Display)	Set-Point alarma sonda 3 (display)
Att	Alarm type. Mode parameter "HAL" og "LAL" opfattet som absolut temperaturværdi eller som differens relateret til måleværdi 0 = absolut værdi; 1 = relativ værdi.	Alarm type. Parameter "HAL" and "LAL" modes, as absolute temperature values or as differential compared to the Set point. 0 = absolute value; 1 = relative value.	Alarm type. Modalités paramètres "HAL" et "LAL", considérés en tant que valeur absolue de température ou que différentiel par rapport au point de consigne. 0 = valeur absolue; 1 = valeur relative.	Alarmtyp. Modalität Parameter "HAL" und "LAL", verstanden als absoluter Temperaturwert oder als Differential, bezogen auf den Sollwert. 0 = absoluter wert; 1 = relativer Wert.	Alarm type. Modalidad parámetros "HAL" y "LAL", entendido como valor absoluto de temperatura o como diferencial respecto al Setpoint. 0 = valor absoluto; 1 = valor relativo.
PAO	Power-on Alarm Override. Tid for alarmlitbagesstilling ved tænding af instrumenter efter en størmalfrydelse.	Power-on Alarm Override. Alarm exclusion time after instrument start-up, after a power failure.	Power-on Alarm Override. Temps d'exclusion des alarmes à l'allumage de l'instrument, après une coupure de courant.	Power-on Alarm Override. Zeit der Alarmrückstellung bei Einschalten des Instruments nach einem Stromausfall.	Power-on Alarm Override. Tiempo de exclusión de alarmas en el encendido del instrumento, luego de la falta de tensión.
dAO	defrost Alarm Override. Tid for alarmlitbagesstilling efter afrimming.	defrost Alarm Override. Alarm exclusion time after defrost.	defrost Alarm Override. Temps d'exclusion des alarmes après le dégivrage.	defrost Alarm Override. Zeit der Alarmrückstellung nach dem Abtau.	defrost Alarm Override. Tiempo de exclusión alarmas luego del descarche.
OAO	Forsinkelse af alarmmelding efter slukning af digital udgang (dør åbning). Som alarm gælder alarm for høj eller lav temperatur.	Alarm signal delay after disabling digital input (door open). Alarm refers to a high and low temperature alarm.	Retard de la signalisation de l'alarme après la désactivation de l'entrée numérique (ouverture porte). L'alarme est considérée en tant qu'alarme de haute et de basse température.	Verzögerung der Alarrrmeldung nach der Abschaltung des digitalen Ausgangs (Öffnung Tür) Als Alarrrme gelten die Alarrrme für hohe oder niedrige Temperatur.	Retardo de la señalización de alarmas luego de la desactivación de la entrada digital (apertura de la puerta) Por alarmas se entiende alarmas de alta y baja temperatura.
tdO	time out door Open. Timeout efter alarrrmelding efter slukning af digitale indgange ( dør åbning)	time out door Open. Time out after alarm signal following digital input disabling (door open).	time out door Open. Time-out signalisation d'alarme après la désactivation de l'entrée numérique (ouverture de la porte)	time out door Open. Timeout nach Alarrrmeldung nach Abschaltung des digitalen Eingangs (Öffnung Tür)	time out door Open. Tiempo máximo luego de la señalización de alarmas luego de la desactivación de la entrada digital (apertura puerta)
tAO	temperature Alarm Override. Tid ved forsinkelse af temperaturalarm.	temperature Alarm Override. Temperature alarm signal delay time.	temperature Alarm Override. Temps de retard de la signalisation de l'alarme de température.	temperature Alarm Override. Zeit der Verzögerung des Alarms Temperatur.	temperature Alarm Override. Tiempo de retardo señalización de alarmas de temperatura.
dAt	defrost Alarm time. Alarrrmelding afrimming slut pga. time out. n = aktiverer ikke alarm; y = aktiverer alarm. Ekstern alarrrlås.	defrost Alarm time. Alarm signal for defrost end due to time-out. n = does not activate alarm; y = activates alarm.	defrost Alarm time. Signalisation de l'alarme due à un dégivrage terminé pour timeout. n = n'active pas l'alarme; y = active l'alarme.	defrost Alarm time. Alarrrmeldung Abtau beendet wegen Timeout. n = aktiviert den Alarm nicht; y = aktiviert den Alarm. External Alarm Lock.	defrost Alarm time. Señalización de alarmas por defrost terminado por tiempo. n = no activa la alarma; y = activa la alarma.
AOP	Alarm Output Polarity. Polaritet af alarrrudgange 0 = alarm aktiv og udgang deaktiv;1 = alarm aktiv og frigivet udgang .	Alarm Output Polarity. Polarity of alarm output. 0 = alarm active and output disabled; 1 = alarm active and output enabled.	Alarm Output Polarity. Polarité de la sortie de l'alarme. 0 = alarme active et sortie désactivée; 1 = alarme active et sortie désactivée.	Alarm Output Polarity. Polarität des Alarrrausgangs. 0 = Alarm aktiv und Ausgang deaktiviert; 1 = Alarm aktiv und Ausgang freigegeben.	Alarm Output Polarity. Polaridad de la salida alarmas. 0 = alarma activo y salida inhabilitada; 1 = alarma activo y salida habilitada.
PbA	Konfigurer temperatur alarm på føler 1 og/eller 3. 0 = alarm på føler 1 (termostat); 1 = alarm på føler 3 (display); 2 = alarm på føler 1 og 3 (termostat og display). 3 = alarm på føler 1 og 3 (termostat og display) på ekstern trin.	Configuration of temperature alarm on probe 1 and/or 3. 0 = alarm on probe 1 (thermostat control); 1 = alarm on probe 3 (display); 2 = alarm on probe 1 and 3 (thermostat control and display). 3 = alarm on probe 1 and 3 (thermostat control and display) on external threshold.	Configuration de l'alarme de température sur la sonde 1 et/ou 3. 0 = alarme sur sonde 1 (thermostatation); 1 = alarme sur sonde 3 (afficheur); 2 = alarme sur sondes 1 et 3 (thermostatation et afficheur). 3 = alarme sur sondes 1 et 3 (thermostatation et afficheur) sur seuil extérieur point de consigne	Konfigurierung des Alarms Temperatur an Fühler 1 und/oder 3. 0 = Alarm an Fühler 1 (Thermostat); 1 = Alarm an Fühler 3 (Display); 2 = Alarm an Fühler 1 e 3 (Thermostat und Display). 3 = Alarm an Fühler 1 und 3 (Thermostat und Display) an externer Schwelle	Configuración de la alarma de temperatura en sonda 1 y/o 3. 0 = alarma en sonda 1 (termostatación); 1 = alarma en sonda 3 (display); 2 = alarma en sonda 1 y 3 (termostatación y display). 3 = alarma en sonda 1 y 3 (termostatación y display) en umbral exterior
dA3	Differens alarm føler 3 (display)	Probe 3 alarm differential (display)	differentialle alarme sonde 3 (afficheur)	differential Alarm Fühler 3 (Display)	diferencial alarma sonda 3 (display)

rLO	Styring blokeret gennem ekstern alarm: 0= ingen ressource spærret. 1= spærret kompressor og aftrinningsproces. 2=spærret kompressor, aftrinningsproces og ventilator.	Controllers disabled by external alarm: 0= no resources are disabled 1= disables compressor and defrosting 2=disables compressor, defrosting and fan	Regulateurs bloqués par alarme extérieure : 0= aucun blocage des ressources 1= blocage du compresseur et du dégivrage 2= blocage du compresseur, dégivrage et ventilateur	Regler durch externen Alarm blockiert: 0=keine Ressource gesperrt 1=sperrt Verdichter und Abtauprozess 2= sperrt Verdichter, Abtauprozess und Gebläse	Reguladores bloqueados por alarma exterior: 0= no bloquea ningún recurso 1= bloquea el compresor y el descarche 2= bloquea el compresor, descarche y ventilador
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
tP	Muliggør at slukke for alarm med enhver tast	Enables to cut off the alarm with any button	Valide de taciter l'alarme avec chaque touche	Befähigung, den Alarm mit jeder Taste abzuschalten	Habilita desactivar de alarma con cada tecla
tA3	Forsinkelsestid alarm føler 3	Probe 3 alarm delay time	Temps de retard alarme sonde 3	Verzögerungszeit Alarm Fühler 3	Tiempo de retraso alarmas sonda 3

#### Label "Fan"

FSt	Fan Stop temperature. Temperatur til stopning af ventilator; Når føler på fordamper opnår dens værdi, som ligger over den indstillede, bliver ventilatoren stoppet. Værdien er positiv eller negativ og i afhængighed til parameter FPt, kan den angive temperatur på den absolute måde eller relateret på måleværdi.	Fan Stop temperature. Fan stop temperature; a value read by the evaporator probe that is higher than the set value causes the fans to stop. The value is positive or negative and, depending on the FPt parameter, could represent the temperature in absolute value or relative to Set point.	Fan Stop temperature. Température de blocage des ventilateurs; une valeur, lue par la sonde de l'évaporateur, supérieure à la valeur programmée provoque l'arrêt des ventilateurs. La valeur est positive ou négative et en fonction du paramètre FPt, il peut représenter la température de façon absolue ou relative par rapport au point de consigne.	Fan Stop temperature. Temperatur für das Anhalten der Gebläse; wenn der Fühler des Verdampfers einen Wert erfasst, der über dem eingestellten liegt, werden die Gebläse gestoppt. Der Wert ist positiv oder negativ und in Abhängigkeit vom Parameter FPt kann er die Temperatur auf absolute Weise oder auf den Sollwert bezogen angeben.	Fan Stop temperature. Temperatura de bloqueo ventiladores; un valor, leído por la sonda evaporador, superior a lo configurado provoca la detención de los ventiladores. El valor es positivo o negativo y en base al parámetro FPt puede representar la temperatura en modo absoluto o relativo al Setpoint.
Fdt	Fan delay time. Forsinkelsestid for aktivering af ventilator efter en aftrinningscyklus..	Fan delay time. Delay time between start-up of fan after defrosting.	Fan delay time. Temps de retard de l'activation des ventilateurs après un dégivrage.	Fan delay time. Verzögerungszeit für die Aktivierung der Gebläse nach einem Abtauzyklus.	Fan delay time. Tiempo de retardo en la activación de los ventiladores luego de un descarche.
dt	drainage time. afdrypningstid, aftrinning.	drainage time. Dripping time.	drainage time. Temps d'égouttement.	drainage time. Abtropfzeit. defrost	drainage time. Tiempo de goteo.
FdC	Fan delay Compressor off. Forsinkelsestid for slukning af ventilator efter stop af kompressor. I minutter . 0= funktion slukket	Fan delay Compressor off. Fan switch off delay time after compressor stop. In minutes. 0= function excluded	Fan delay Compressor off. Temps de retard de l'arrêt des ventilateurs après l'extinction du compresseur. En minutes. 0= fonction exclue	Fan delay Compressor off. Verzögerungszeit für Abschaltung Gebläse nach Anhalten des Verdichters. In Minuten. 0= Funktion abgeschaltet	Fan delay Compressor off. Tiempo de retardo del apagado del ventilador luego de la detención del compresor. En minutos. 0= función excluida
FPt	Fan Parameter type. Bestemmer parameter "FSt" der som absolute temperatur eller som på den måleværdi relaterede værdi kan blive angivet . 0 = absolut; 1 = relativ.	Fan Parameter type. Characterizes the "FSt" parameter that can be expressed as an absolute temperature value or as a value related to the Set point. 0 = absolute; 1 = relative.	Fan Parameter type. Caractérise le paramètre "FSt" Mode paramètre "FSt" qui peut être exprimé comme valeur absolue de température ou comme valeur relative au point de consigne. 0 = absolue; 1 = relative.	Fan Parameter type. Bestimmt den Parameter "FSt", der als absoluter Temperaturwert oder als auf den Sollwert bezogener Wert angegeben werden kann. 0 = absolut; 1 = relativ.	Fan Parameter type. Caracteriza el parámetro "FSt" que puede ser expresado o como valor absoluto de temperatura o como valor relativo al Setpoint. 0 = valor absoluto; 1 = valor relativo.
Fot	Fan on-start temperature. Temperatur for start af ventilator I givet fald temperatur på fordamper ligger under de i denne parameter angivet værdier stater ventilatoren ikke. Værdien er positiv eller negativ og i afhængighed af parameter FPt kan den angive temperatur på absolut måde, eller på den relaterede måleværdi .	Fan on-start temperature. Fan start temperature; if the temperature read by the evaporator is lower than the value set for this parameter, the fans remain deactivated. The value is positive or negative and, depending on the FPt parameter, could represent the temperature in absolute value or relative to Setpoint.	Fan on-start temperature. Température de mise en marche des ventilateurs; si la température sur l'évaporateur est inférieure à la valeur programmée dans ce paramètre, les ventilateurs restent arrêtés. La valeur est positive ou négative et en fonction du paramètre FPt, il peut représenter la température de façon absolue ou relative par rapport au point de consigne.	Fan on-start temperature. Temperatur für den Start der Gebläse; falls die Temperatur des Verdampfers unter dem in diesem Parameter eingegebenen Wert liegt, starten die Gebläse nicht. Der Wert ist positiv oder negativ und in Abhängigkeit vom Parameter FPt kann er die Temperatur auf absolute Weise oder auf den Sollwert bezogen angeben.	Fan on-start temperature. Temperatura de puesta en marcha de los ventiladores; si la temperatura en el evaporador es inferior al valor configurado en este parámetro, los ventiladores quedan detenidos. El valor es positivo o negativo y en base al parámetro FPt puede representar la temperatura en modo absoluto o relativo al Setpoint.
FAd	FAn differential.	FAn differential. Fan activation	FAn differential. Différentiel	FAn differential. Eingriffsdiifferential	FAn differential. Diferencial de

	Indgrebsdifferens for aktivering af ventilator (se afsnit . "FSt" og "Fot").	intervention differential (see par. "FSt" and "Fot").	d'intervention de l'activation du ventilateur (voir par. "FSt" et "Fot").	für die Aktivierung des Gebläses (siehe Abschnitt "FSt" und "Fot").	intervención activación ventilador (véase par. "FSt" y "Fot").
dFd	defrost Fan disable. tillader slukning af ventilator på fordamper ved afrimning. y = ja; n = nej.	defrost Fan disable. Used to select exclusion of evaporator fans during defrosting. y = yes; n = no.	defrost Fan disable. Permet de sélectionner ou non l'exclusion des ventilateurs de l'évaporateur pendant le dégivrage. y = oui; n = non.	defrost Fan disable. Gestattet die Abschaltung Gebläse des Verdampfers während des Abtausens. y = ja; n = nein.	defrost Fan disable. Permite seleccionar o no la exclusión de los ventiladores evaporador durante el descarche. y = sí; n = no.
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
FCO	Fan Compressor OFF. tillader stop på ventilator ved kompressor OFF (slukket). y = Ventilator aktiv ( over termostat, der er afhængig af den læste værdi som føler af afrimning læser se parameter "FSt"); n = ventilator stoppet; dc = Arbejdscyklus (over parameterne "Fon" og "FoF").	Fan Compressor OFF. Used to select fan stop when compressor is switched OFF. y = fans active (with thermostat; in response to the value read by the defrost probe, see "FSt" parameter); n = fans off; dc = duty cycle (using parameters "Fon" and "FoF").	Fan Compressor OFF. Permet de sélectionner ou non le blocage des ventilateurs avec compresseur OFF (éteint). y = ventilateurs actifs (thermostatés; en fonction de la valeur lue par la sonde de dégivrage, voir paramètre "FSt"); n = ventilateurs éteints; dc = duty cycle (au moyen des paramètres "Fon" et "FoF").	Fan Compressor OFF. Gestattet das Anhalten der Gebläse bei Verdichters OFF (aus). y = Gebläse aktiv (über Thermostat; in Abhängigkeit von dem Wert, den der Fühler Abtauung liest, siehe Parameter "FSt"); n = Gebläse aus; d.c. = Arbeitszyklus (über die Parameter "Fon" und "FoF").	Fan Compressor OFF. Permite seleccionar o no el bloqueo de los ventiladores con compresor OFF (apagado). y = ventilador activo (termostatación; en función del valor leído por la sonda de descarche, véase parámetro "FSt"); n = ventiladores apagados; d.c. = duty cycle (a través de los parámetros "Fon" y "FoF").
Fod	Fan open door open. Tillader stop på ventilator ved åbning af dor, ligesom opstart ved lukning (i givet fald at den er aktiv). n= stop ventilator; y= ventilator uforandret.	Fan open door open. Used to select the fan stop when door is open and fan re-start when door is closed (if they were active). n=fans stop; y=fans unchanged.	Fan open door open. Permet de sélectionner ou non, le blocage des ventilateurs à porte ouverte et leur remise en marche à la fermeture (s'ils étaient actifs). n= blocage des ventilateurs; y=ventilateurs inaltérés	Fan open door open. Gestattet das Anhalten der Gebläse bei offener Tür sowie den Neustart bei deren Schließung (falls sie aktiv waren). n= Anhalten Gebläse; y=Gebläse unverändert	Fan open door open. Permite seleccionar o no el bloqueo de los ventiladores con puerta abierta y su re-iniciación con el cierre (si era activo). n= bloqueo ventiladores; y=ventiladores inalterados
Fon	Fan on (in duty cycle). Tid for arbejdscyklus ved ventilator ON; indsats af ventilator med mode arbejdscyklus gyldig for FCO = dc og H42=1 ( vorhåndværende føler 2 (fordamper))	Fan on (in duty cycle). Time fans are ON in duty cycle. Use of fans in duty cycle mode; valid for FCO = dc and H42=1 (probe 2 present) (evaporator)	Fan on (en Duty Cycle). Temps de ON des ventilateurs pour Duty Cycle. Utilisation des ventilateurs en mode duty cycle; valable pour FCO = d.c. et H42=1 (présence sonde 2 (évaporateur))	Fan on (bei Arbeitszyklus). Zeit ON Gebläse für Arbeitszyklus. Einsatz der Gebläse mit der Modalität Arbeitszyklus; gültig für FCO = dc und H42=1 (Vorhandensein Fühler 2 (Verdampfer))	Fan on (in duty cycle). Tiempo de ON ventilado para duty cycle. Utilización de los ventiladores con modalidad duty cycle; válido para FCO = c. a. y H42=1 (presencia sonda 2 (evaporador))
FoF	Fan oFF (in duty cycle). Tid for arbejdscyklus ved ventilator OFF; indsats af ventilator med mode arbejdscyklus gyldig for FCO = dc og H42=1 ( vorhåndværende føler 2 (fordamper))	Fan OFF (in duty cycle). Time fans are OFF in duty cycle. Use of fans in duty cycle mode; valid for FCO = dc and H42=1 (probe 2 present) (evaporator)	Fan oFF (en Duty Cycle). Temps de OFF des ventilateurs pour Duty Cycle. Utilisation des ventilateurs en mode Duty Cycle; valable pour FCO = dc et H42=1 (présence sonde 2 (évaporateur))	Fan oFF (bei Arbeitszyklus). Zeit OFF Gebläse für Arbeitszyklus. Einsatz der Gebläse mit der Modalität Arbeitszyklus; gültig für FCO = dc und H42=1 (Vorhandensein Fühler 2 (Verdampfer))	Fan oFF (en duty cycle). Tiempo de OFF ventilador para duty cycle. Utilización de los ventiladores con modalidad duty cycle; válido para FCO = dc. y H42=1 (presencia sonda 2 (evaporador))
SCF	Måleværdi kompressor. Når den for Pb3 opnæede værdi SCF overskrides, skifter den konfigureret digital på ON.	Condenser fan set point. If the value read by Pb3 exceeds SCF the digital input set goes to ON	Point de consigne ventilateurs condenseur. Si la valeur lue par Pb3 dépasse SCF, la sortie numérique programmée est portée à l'état ON	Sollwert Verdichtergebläse. Wenn der von Pb3 erfasste Wert SCF überschreitet, schaltet der konfigurierte Digitalausgang auf ON	Set point ventilador condensador. Si el valor leído por Pb3 supera SCF la salida digital configurada se coloca en estado ON
dCF	Differens kompressor ventilator	Condenser fan differential	Differential ventilateurs condensateur	Differential Verdichtergebläse	Diferencial ventilador condensador
tCF	Forsinkelsestid tænding af kompressor ventilator efter afrimning	Condenser fan start-up delay after defrost	Temps de retard enclenchement ventilateurs après dégivrage	Verzögerungszeit Einschaltung Verdichtergebläse nach defrost	Tiempo de retraso introducción ventilador condensador luego defrost
dCd	Aflås kompressor ventilator, medens afrimningsforløb; n=ikke aflåst, y=ventilator låst	Exclusion of condenser fans in defrosting mode; n=not excluded, y=fans excluded	Exclusion ventilateurs condenseur en dégivrage ; n=non exclues, y=ventilateurs exclus	Ausschluss Verdichtergebläse während des Abtauvorgangs; n=nicht ausgeschlossen, y=Gebläse ausgeschlossen	Esclusione ventilador condensador en descarche; n=no excluido, y=ventilador excluido
Label "dEF"					
dit	defrost interval time. Interval tid mellem begyndelse af to på hinanden følgende afrimningscyklus. 0= funktion deaktiv (afrimning bliver aldrig udført)	defrost interval time. Period of time elapsing between the start of two defrosting operations. 0= function disabled (defrost is NEVER performed)	defrost interval time. Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs. 0= fonction invalidée (n'exécute JAMAIS le dégivrage)	defrost interval time. Intervallzeit zwischen dem Beginn von zwei aufeinander folgenden Abtauzyklen. 0= Funktion deaktiviert (die Abtauung erfolgt NIE)	defrost interval time. Tiempo de intervalo entre el inicio de dos descargas sucesivas. 0= función inhabilitada (no se realiza JAMÁS el descarche)
dt1	defrost time 1. Måleenhed for afrimnings interval (parameter "dit"). 0 = par. "dit" timer. 1 = par. "dit" minutter. 2 = par. "dit" sekunder.	defrost time 1. Unit of measurement for defrost times ("dit" parameter). 0 = "dit" parameter in hours. 1 = "dit" parameter in minutes. 2 = "dit" parameter in seconds.	defrost time 1. Unité de mesure pour intervalles de dégivrage (paramètre "dit"). 0 = paramètre "dit" en heures. 1 = paramètre "dit" en minutes. 2 = paramètre "dit" en secondes.	defrost time 1. Maßeinheit für die Abtauintervalle (Parameter "dit"). 0 = Parameter "dit" in Stunden. 1 = Parameter "dit" in Minuten. 2 = Parameter "dit" in Sekunden.	defrost time 1. Unidad de medida para intervalos de descarche (parámetro "dit"). 0 = parámetro "dit" en horas. 1 = parámetro "dit" en minutos. 2 = parámetro "dit" en segundos.

dEt	defrost Endurance time. Afrimnings timeout, bestemmer den max. tid for afrimning.	defrost Endurance time. Defrosting time-out; determines maximum duration of defrosting.	defrost Endurance time. Time-out de dégivrage; détermine la durée maximum du dégivrage.	defrost Endurance time. Timeout Abtauung; bestimmt die max. Dauer des Abtauen.	defrost Endurance time. Time-out de descarche; determina la duración máxima del descarche.
dSt	defrost Stop temperature. Slut temperatur ved afrimning (bestemt af føler fra fordamper).	defrost Stop temperature. End of defrosting temperature (determined by evaporator probe).	defrost Stop temperature. Température de fin de dégivrage (déterminée par la sonde de l'évaporateur).	defrost Stop temperature. Temperatur Ende Abtauen (bestimmt vom Fühler des Verdampfers).	defrost Stop temperature. Temperatura de final de descarche (determinada por la sonda evaporador).
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
dty	defrost type. Afrimnings type. 0 = Elektriks afrimning; 1 = Varmgas afrimning; 2 = Afrimning med mode (afrimning kompressor).	defrost type. Type of defrost. 0 = electrical defrosting; 1 = cycle reversing defrosting (hot gas); 2 = Free mode defrosting (compressor disabled).	defrost type. Type de dégivrage. 0 = dégivrage électrique; 1 = dégivrage à inversion de cycle (gaz chaud); 2 = dégivrage en mode Free (arrêt du compresseur).	defrost type. Abtautyp 0 = elektrisches Abtauen; 1 = Abtauen mit Inversion des Zyklus (heißes Gas); 2 = Abtauen mit der Modalität Free (Abschaltung des Verdichters).	defrost type. Tipo de descarche. 0 = descarche eléctrico; 1 = descarche con inversión de ciclo (gas caliente); 2 = descarche con la modalidad Free (desactivación del compresor).
dt2	defrost time 2. Måleenhed for afrimningstid (parameter "dEt"). 0 = parameter "dEt" udtrykt i timer. 1 = parameter "dEt" udtrykt i minutter. 2 = parameter "dEt" udtrykt i sekunder.	defrost time 2. Unit of measurement for duration of defrosting ("dEt" parameter). 0 = "dEt" parameter expressed in hours. 1 = "dEt" parameter expressed in minutes. 2 = "dEt" parameter expressed in seconds.	defrost time 2. Unité de mesure pour la durée du dégivrage (paramètre "dEt"). 0 = paramètre "dEt" exprimé en heures. 1 = paramètre "dEt" exprimé en minutes. 2 = paramètre "dEt" exprimé en secondes.	defrost time 2. Maßeinheit für die Abtaudauer (Parameter "dEt"). 0 = Parameter "dEt", ausgedrückt in Stunden. 1 = Parameter "dEt", ausgedrückt in Minuten. 2 = Parameter "dEt", ausgedrückt in Sekunden.	defrost time 2. Unidad de medida para la duración del descarche (parámetro "dEt"). 0 = parámetro "dEt" expresado en horas. 1 = parámetro "dEt" expresado en minutos. 2 = parámetro "dEt" expresado en segundos.
dCt	defrost Counting type. Vælg af tællemodus af afrimnings interval. 0 = Diftimer kompressor (forløb DIGIFROST®); Afrimning aktiv kun ved kørende kompressor. BEMÆRKNING: drifttid af kompressor bliver uafhængig af føler fra fordamper talt. (tæller aktiv når føler fra fordamper ikke er tilstede eller defekt). Værdien bliver ignoreret i tilfælde at funktion RTC er egnet. 1 = Drifttime apparat; tælling af afrimning er altid aktiv, når maskinen er tændt, og begynder ved hver opstart. 2 = Stop kompressor et hvert stop af kompressor sker afhængigt af paramter dtY 3= med RTC afrimningscyklus udført afrimning til tid der blev indstillet gennem parameter dE1...dE8, F1...F8	defrost Counting type. Selection of defrosting time count mode. 0 = compressor operating hours (DIGIFROST® method); Defrosting active ONLY with compressor on. NOTE: compressor time of operation is counted irrespective of evaporator probe (counting is active if evaporator probe is absent or faulty). The value is ignored if RTC is enabled. 1 = equipment operating hours; defrost counting is always active when the machine is on and starts at each power-on. 2 = compressor stop. Every time the compressor stops, a defrost cycle is performed according to the parameter dtY 3= With RTC. Defrosting at times set by dE1...dE8, F1...F8 parameters.	defrost Counting type. Sélection du mode de comptage de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement du compresseur (méthode DIGIFROST®); Dégivrage actif UNIQUEMENT lorsque le compresseur est allumé. NOTE : le temps de fonctionnement du compresseur est compté indépendamment de la sonde de l'évaporateur (comptage actif si la sonde de l'évaporateur est absente ou en panne). La valeur est ignorée si la fonction RTC est validée. 1 = heures de fonctionnement de l'appareil. Le comptage du dégivrage est toujours actif lorsque la machine est allumée et il commence à chaque power-on. 2 = arrêt du compresseur. A chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué en fonction du paramètre dtY 3= Avec RTC. Dégivrage aux horaires programmés par les paramètres dE1...dE8, F1...F8	defrost Counting type. Auswahl des Zählmodus des Abtauintervalls. 0 = Betriebsstunden Verdichter (Verfahren DIGIFROST®); Abtauung aktiv NUR bei laufendem Verdichter. ANMERKUNG: Die Betriebszeit des Verdichters wird unabhängig vom Fühler des Verdampfers gezählt (Zählung aktiv, wenn der Fühler des Verdampfers nicht vorhanden oder defekt ist). Der Wert wird ignoriert, falls die Funktion RTC befähigt ist. 1 = Betriebsstunden Gerät; die Zählung des Abtauens ist immer aktiv, wenn die Maschine eingeschaltet ist, und beginnt bei jedem Einschalten. 2 = Anhalten Verdichter Bei jedem Anhalten des Verdichters wird in Abhängigkeit vom Parameter dtY 3= mit RTC ein Abtauzyklus ausgeführt. Abtau zu Zeiten, die durch die Parameter dE1...dE8, F1...F8 eingestellt sind	defrost Counting type. Selección del modo de conteo del intervalo de descarche. 0 = horas de funcionamiento compresor (método DIGIFROST®); Descarche activo SÓLO con compresor encendido. NOTA: el tiempo de funcionamiento del compresor se cuenta independientemente de la sonda evaporador (conteo activo si la sonda evaporador está ausente o averiada). El valor se ignora si está habilitada la función RTC. 1 = horas de funcionamiento del aparato; el conteo del descarche está siempre activo con la máquina encendida e inicia con cada power-on. 2 = detención compresor. Con cada detención del compresor se efectúa un ciclo de descarche en función del parámetro dtY 3= Con RTC. Descarche a los horarios configurables por los parámetros dE1...dE8, F1...F8
dOH	defrost Offset Hour. forprogrammeret bliver forsikrlestid for start af første afrimning fra tænding af instrumenter.	defrost Offset Hour. Start off-defrosting delay time from start-up of instrument.	defrost Offset Hour. Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de l'allumage de l'instrument.	defrost Offset Hour vorprogrammiert werden. Verzögerungszeit für den Beginn des ersten Abtauens vom Einschalten des Instruments.	defrost Offset Hour. Tiempo de retardo para el inicio del primer descarche desde el encendido del instrumento.
dE2	defrost Endurance time 2nd evaporator. Afrimnings timeout på anden fordamper, bestemmer max. afrimningstid på anden fordamper.	defrost Endurance time 2nd evaporator. Defrosting time-out on 2nd evaporator; determines maximum duration of defrosting on 2nd evaporator.	defrost Endurance time 2nd evaporator. Time-out de dégivrage du 2e évaporateur; établit la durée maximum du dégivrage du 2e évaporateur.)	defrost Endurance time 2nd evaporator. Timeout Abtauung an 2. Verdampfer; bestimmt die max. Abtaudauer am 2. Verdampfer.	defrost Endurance time 2nd evaporator. Time-out de descarche en el 2º evaporador; determina la duración máxima del descarche en 2a evaporador.
ds2	defrost Stop temperature 2nd evaporator. Slut temperatur afrimning (bestemt af føler fra anden fordamper).	defrost Stop temperature 2nd evaporator. End of defrosting temperature (determined by probe on 2nd evaporator).	defrost Stop temperature 2nd evaporator. Température de fin de dégivrage (déterminée par la sonde sur le 2 <sup>e</sup> évaporateur).	defrost Stop temperature 2nd evaporator. Temperatur Ende Abtauen (bestimmt vom Fühler am 2. Verdampfer).	defrost Stop temperature 2nd evaporator. Temperatura de final descarche (determinada por la sonda en el 2º evaporador).
dPO	defrost (at) Power On. Bestemmer om der ved tænding af instrumenter skal foretages en afrimning (forudsat at den målte temperatur på fordamper tillader dette). y= ja, afrimning ved opstart; n= nej, ingenengen afrimning ved opstart.	defrost (at) Power On. Determines if the instrument must start defrosting at start-up (if the temperature measured by the evaporator allows this) y = yes, starts defrost at startup; n = no, does not start defrost at start-up.	defrost (at) Power On. Détermine si, au moment de l'allumage, l'instrument doit entrer en dégivrage (à condition que la température mesurée sur l'évaporateur le permette). y = oui dégivre à l'allumage; n = non, ne dégivre pas à l'allumage.	defrost (at) Power On. Bestimmt, ob beim Einschalten des Instruments ein Abtauzyklus vorgenommen werden muss (vorausgesetzt, die am Verdampfer gemessene Temperatur gestattet dies). y = ja, Abtauen beim Einschalten; n = nein, kein Abtauen beim Einschalten.	defrost (at) Power On. Determina si con el encendido el instrumento debe entrar en descarche (siempre que la temperatura medida en el evaporador lo permita). y = si, descarche con el encendido; n = no, no descarcha con el encendido.

Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
tcd	time compressor for defrost. Min. tid før afrimming ved kompressor ON eller OFF. I givet fald >0 (positiv værdi) bliver kompressor AKTIV for tcd minutter, i givet fald < 0 (negativ værdi) bliver kompressor inaktiv for tcd minutter, i givet fald 0= bliver parameter ignoret.	time compressor for defrost. Minimum time for compressor ON or OFF before defrost If >0 (positive value) the compressor remains ACTIVE for tcd minutes; If<0 (negative value) the compressor remains INACTIVE for tcd minutes; If =0 the parameter is ignored.	time compressor for defrost. Temps minimum compresseur On ou OFF avant le dégivrage. Si >0 (valeur positive), le compresseur demeure ACTIF pendant tcd minutes. Si <0 (valeur négative), le compresseur demeure INACTIF pendant tcd minutes; Si =0, le paramètre est ignoré.	time compressor for defrost. Min. Zeit Verdichter On oder OFF vor dem Abtauen. Falls >0 (positiver Wert), bleibt der Verdichter für tcd Minuten AKTIV; Falls <0 (negativer Wert), bleibt der Verdichter für tcd Minuten inaktiv; Falls =0 wird der Parameter ignoriert.	time compressor for defrost.. Tiempo mínimo compresor On o OFF antes del defrost. Si >0 (valor positivo) el compresor queda ACTIVO por tcd minutos; Si <0 (valor negativo) el compresor queda DESACTIVADO por tcd minutos; Si =0 el parámetro se ignora.
Cod	Compressor off (before) defrost. Tid for kompressor OFF kort før afrimmingscyklus. I givet fald indenfor den tid, den er opgivet til i dette parameter, er forberedt en afrimmingscyklus, bliver kompressoren ikke startet. Hvis = 0 funktion afbrudt.	Compressor off (before defrost). Time for compressor OFF before defrost cycle. If a defrost cycle is set within the programmed time for this parameter, the compressor is not started up. If =0 function is stopped.	Compressor off (before) defrost. Temps de compresseur OFF à proximité du cycle de dégivrage. Si un dégivrage est prévu au sein du temps programmé pour ce paramètre, le compresseur n'est pas allumé. Si =0 fonction exclue.	Compressor off (before) defrost. Zeit für Verdichter OFF kurz vor dem Abtauzyklus. Falls innerhalb der Zeit, die für diesen Parameter eingegeben wird, ein Abtauzyklus vorgesehen ist, wird der Verdichter nicht eingeschaltet. Falls =0 Funktion abgeschaltet.	Compressor off (before) defrost. Tiempo de compresor OFF en proximidad del ciclo de descarche. Si en el interior del tiempo configurado por este parámetro está previsto un descarche, el compresor no se enciende. Si =0 función excluida.
Label "Lin"					
L00	Tillader valg af instrument som Master (0), Slave (fra 1 til 7), ekko (0; i dette tilfælde funktioner ekko som replikator af Master, også hvis den er tilsluttet en Slave).	Selects the instrument as Master (0), Slave (from 1 to 7), Echo (0, in this case the Echo serves as a repeater for the Master even if connected to a Slave).	Permet de sélectionner l'instrument en tant que maître (0), esclave (de 1 à 7), écho (0; dans ce cas, l'écho sert de répétiteur du maître même s'il est connecté à un esclave).	Gestattet die Wahl des Instruments als Master (0), Slave (von 1 bis 7), Echo (0; in diesem Fall fungiert das Echo als Ripetitor des Masters, auch wenn es an einen Slave angeschlossen ist).	Permite seleccionar el instrumento como Master (0), Slave (de 1 a 7), Echo (0; en este caso Echo actúa como repetidor del Master también si está conectado a un Slave).
L01	Kun tilegnet Master. Antal af Slave forbundet på nettet (fra 0 til 7). For Slave/ekko lad værdien blive = 0	Refers to Master only. Number of Slaves in network (from 0 to 7). Per Slaves/Echoes leave value =0	Se réfère uniquement au maître. Nombre d'esclaves connectés en réseau (de 0 à 7). Pour les esclaves/échos, laisser la valeur =0	Nur auf Master bezogen. Anzahl der im Netz verbundenen Slaves (von 0 bis 7). Für Slave/Echo den Wert =0 lassen	Referido sólo al Master. Número de Slave conectados en red (de 0 a 7). Para los Slave/Echo dejar el valor =0
L02	Forhåndværende lokal ekko tilgænet den enkelte Slave. 0 = lokal ekko ikke tilstede; 1 = Ekko tilstede og fortæller med fastlagte intervaller visning af Slave; i givet fald Master eller Slave angivet at apparatet er aktiv, og de lokale visninger bliver med faste intervaller delt i nettet. 2 = Ekko viser i Display den tilordnet Slave ( Slave og tilordnet Echo skal vise den samme adresse L00) Ved direkte tilslutning på Master bliver Master display vist.	Presence of local Echoes referring to single Slave. 0 = Local echo not present; 1 = Echo present and shares the Slave display at a set rate; if Master or Slave, it determines if the device is active and shares its local display at a set rate. 2 = the Echo shows the display of the associated Slave (Slave and associated Echo must have the same address L00). If it is directly connected to the Master, it displays the Master display.	Présence d'échos locaux se référant à chaque esclave. 0 = Echo local non présent; 1 = Echo présent et partageant à une cadence fixe la visualisation de l'esclave; si Maître ou Esclave, il signifie que le dispositif est actif et partage en réseau, à cadence fixe, la propre visualisation locale. 2 = l'écho visualise l'afficheur de l'esclave associé (l'esclave et l'écho associé doivent être la même adresse L00). S'il est connecté directement au maître, il visualise l'afficheur du maître.	Vohandensein Lokales Echo, bezogen auf den einzelnen Slave. 0 = lokales Echo nicht vorhanden; 1 = Echo vorhanden und teilt mit festgelegtem Intervall die Anzeige des Slaves; falls Master oder Slave angeben, dass das Gerät aktiv ist, und die lokale Anzeige wird mit festgesetztem Intervall im Netz geteilt. 2 = das Echo zeigt den Display des zugeordneten Slaves an (Slave und zugeordnetes Echo müssen die gleiche Adresse L00 aufweisen). Bei direktem Anschluss an den Master wird der Display des Masters angezeigt.	Presencia Echo locales referidos a cada Slave. 0 = Echo local no presente; 1 = Echo presente y comparte con intervalo fijo la visualización del Slave; si Master o Slave identifica que el dispositivo está activo, y comparte en red, con intervalo fijo, la propia visualización local. 2 = Echo visualiza el display del Slave asociado (Slave y Echo asociado deben tener la misma dirección L00). Si está conectado directamente al Master visualiza el display del Master.
L03	Tilegnet såvel på Master som også på Slave: Afrimming samtidig/frekvensopdelt Master n=samtidig; y=frekvensopdelt Slave: n = samtidig; y = frekvensopdelt	Refers to Master and Slave. Simultaneous/sequential defrosting. Master: n = simultaneous; y = sequential. Slave: n = ignore; y = accept.	Se réfère aussi bien au maître qu'à l'esclave. Dégivrage simultané/séquentiel. Maître n = simultané; y = séquentiel. Esclave n = simultané; y = séquentiel.	Bezogen sowohl auf den Master, als auch auf den Slave. Abtauung gleichzeitig/secuential. Master: n = gleichzeitig; y = sequentiell Slave: n = ignorieren; y = annehmen	Referido tanto al Master como al Slave. Descarche simultáneo/secuencial. Master: n = simultáneo; y = secuencial. Slave: n = ignorar; y = acepta.
L04	Kun tilegnet på Slave. Distribuerede visning n = Slave viser den lokale værdi; y = Slave viser display på Master	Refers to Slave only. Distributed display. n = the Slave displays local values; y = the Slave displays Master display	Se réfère uniquement à l'esclave. Visualisation distribuée. n = l'esclave visualise des valeurs locales; y = l'esclave visualise l'afficheur du maître	Nur auf den Slave bezogen. Distribuierte Anzeige. n = der Slave zeigt die lokalen Werte an; y = der Slave zeigt den Display des Masters an.	Referido sólo al Slave. Visualización distribuida. n = el Slave visualiza valores locales; y = el Slave visualiza el display del Master
L05	Tilegnet såvel Master som også på Slave Master: n = forlanger ikke aktivering af	Refers to Master and Slave. Master: n = does not ask Slaves to activate remote functions;	Se réfère aussi bien au maître qu'à l'esclave. Maître n = ne demande pas aux	Bezogen sowohl auf den Master, als auch auf den Slave. Master: n = verlangt nicht die Aktivierung der	Referido tanto al Master como al Slave. Master: n = no requiere a los Slave la

	ekstern funktion af Slave; y = forlanger aktivering af ekstern funktioner på Slave. Slave: n = ignorere aktivering ekstern funktioner af Master; y = optager aktivering af ekstern funktioner fra Master.	y = asks Slaves to activate remote functions. Slave: n = ignores activation of remote functions from Master; y = accepts activation of remote functions from Master.	esclaves l'activation de fonctions à distance; y = demande aux esclaves l'activation de fonctions à distance. Esclave. n = ignore l'activation de fonctions à distance provenant du maître; y = accepte l'activation de fonctions à distance provenant du maître.	externen Funktionen von den Slaves; y = verlangt die Aktivierung der externen Funktionen von den Slaves. Slave: n = ignoriert die Aktivierung der externen Funktionen vom Master; y = nimmt die aktivierung der externen Funktionen vom Master an.	activación de funciones remotas; y = requiere a los Slave la activación de funciones remotas. Slave: n = ignora la activación de funciones remotas provenientes de Master; y = acepta la activación de funciones remotas provenientes del Master.
Par.	Beskrivelse	Description	Description	Beschreibung	Descripción
L06	Blokere ressourcer (kompressor/ventilator, osv.) Indtil slut på af्रimning n=nej; y=já <b>BENÆRKNING:</b> Kontrollere med parameter Ldd, der har fortrin fremfor Ldd.	Locks resources (compressors, fans, etc) at the end of defrosting. n=no; y=yes NOTE: related to Ldd parameter which has priority over L06 (see)	Blocage des ressources (compresseur/ventilateurs, etc.) à la fin du dégivrage. n=non; y=oui NOTE : lié au paramètre Ldd qui a la priorité sur L06 (voir)	Blockiert Ressourcen (Verdichter/Gebläse usw.) bis zum Ende des Abtauens. n=nein; y=ja <b>ANMERKUNG:</b> korreliert mit dem Parameter Ldd, der Vorrang vor L06 hat (siehe)	Bloquea los recursos (compresor/ventilador, etc) al final del descarche. n=no; y=sí <b>NOTA:</b> relativo al parámetro Ldd que tiene la prioridad sobre L06 (véase)
L07	Aktivering alarmrelæ ved Slave alarm. Som på Master som også på Slave. Master: n = aktiver ikke alarmrelæet viser dog registréringskort på alarmen; Y= aktiver alarmrelæ Slave: n= ingen overførsel af alarmstatus på Master y= overførsel af alarmenstatus til Master	Alarm relay activated if slave alarm is generated Refers to Master and Slave. Master: n=does not activate alarm relay but displays alarm folders; y= activates alarm relay Slave: n=does not transmit the state of alarm to the Master y= transmits the state of alarm to the Master	Activation relais alarme en cas d'alarme Esclave. Référez à la fois au Maître et à l'Esclave. Maître n=n'a pas le relais alarme mais visualise les répertoires alarme; y= active le relais alarme Esclave : n=ne transmet pas l'état d'alarme au Maître y= transmet l'état d'alarme au Maître	Aktivierung Alarmrelais bei Slave-Alarmen. Sowohl auf den Master als auch den Slave bezogen. Master: n = aktiviert das Alarm- Relais nicht, zeigt aber die Registrierkarten der Alarne an; y = aktiviert das Alarm-Relais Slave: n = keine Übertragung des Alarmstatus an den Master y = Übertragung des Alarmstatus an den Master	Activación relé alarmas en caso de alarmas Slave. Referido tanto al Master como al slave. Master: n=no activa el relé alarmas sino que visualiza las carpetas alarmas; y= activa el relé alarmas Slave: n=no transmite el estado de alarmas al Master y= transmite el estado de alarma al Master
L08	Aktivering af netværkfunktion på Slave. Med henblik på Slave apparat aktiver netværksfunktion AUX, belysning og ON/OFF over Tastefunktion, funktion og D.I.	Network functions enabled from Slave. Refers to Slave and enables network functions AUX, light and ON/OFF from button, function and D.I.	Validation fonctions de réseau depuis l'Esclave. Référez aux Esclaves et valide les fonctions de réseau AUX, lumière et ON/OFF depuis touche, fonction et D.I.	Aktivierung der Netzwerkfunktionen von Slave. Bezogen auf Slave-Geräte, akti- viert die Netzwerkfunktionen AUX, Beleuchtung und ON/OFF über Tastenbefehl, Funktion und D.I.	Habilitación funciones de red desde Slave. Referido a los Slave y habilita las funciones de red AUX, luz y ON/OFF desde tecla, función y D.I.
L09	Kun med henblik på Slave. Fælles brug af føler celle Master	Refers to slave only. Room probe shared Master	Se réfère uniquement à l'esclave. Partage sonde chambre Maître	Nur auf den Slave bezogen. Gemeinsame Nutzung Fühler Zelle Master	Referido sólo al Slave. Compartir sonda cámara Master

Label "PrE" - Frame heater

HOn	Varighed på ON-Status ved udgang	Output ON time	Temps de ON de la sortie.	Dauer ON-Status des Ausgangs	Tiempo de ON de la salida.
HOf	Varighed på OFF status ved udgang	Output OFF time	Temps de OFF de la sortie.	Dauer OFF-Status des Ausgangs	Tiempo de OFF de la salida
Dt3	Basis måleenhed for karmvarme styring 0 = timer: 1 = Minutter: 2 = Sekunder	Frame Heater controller time units of measurement 0=hours: 1=minutes; 2=seconds	Unité de mesure base temps régula- teur Frame Heater 0=heures; 1=minutes; 2=secondes	Basismäßeinheit für Zeiten des Reglers Frame Heater 0 = Stunden: 1 = Minuten 2 = Sekunden	Unidad de medida base tiempos regulador Frame Heater 0=horas:1=minutos; 2=segundos

**TABEL PARAMETER NIVEAU 1 - TABELLE DER PARAMETER EBENE 1 - TABLE OF LEVEL 1  
 PARAMETERS - TABLA DE PARÁMETROS NIVEL 1 - TABLEAU PARAMÈTRES NIVEAU 1 - TABELA  
 PARAMETRI RAZINE 1**

Par.	Område /Bereich /Rango /Plage	Model/Modell/Modelo/Modele TN	Model/Modell/Modelo/Modele BT	Niveau/Ebene/Level/Nivel/Niveau	Enhed U.M./ME	Par.	Område /Bereich /Rango /Plage	Model/Modell/Modelo/Modele TN	Model/Modell/Modelo/Modele BT	Niveau/Ebene/Level/Nivel/Niveau	Enhed U.M./ME
SEt	LSE ... HSE	2	-21		°C /°F		<u>Add</u>				
<u>CP</u>						dEA	0 ... 14	1	1	1	num.
diF	0.1 ... 30.0	3.0	3.0	1	°C	FAA	0 ... 14	0	0	1	num.
HSE	-50.0 ... 302	15.0	-15.0	1	°C/°F	StP	1b / 2b	1b	1b	1	flag
LSE	-58.0 ... 50.0	-2.0	-25.0	1	°C/°F	Pty	E / o / n	n	n	1	num.
OSP	-30.0...30.0	0.0	0.0	1	°C/°F	<u>PrE</u>					
Cit	0 ... 250	0	0	1	min	PEn	0 ... 15	3	3	1	num.
CAt	0 ... 250	0	0	1	min	PEi	1 ... 99	10	10	1	min
Ont	0 ... 250	20	60	1	min	<u>AL</u>					
OFt	0 ... 250	20	20	1	min	AFd	1.0 ... 50.0	2.0	2.0	1	°C
dOn	0 ... 250	0	0	1	s	HAL	-50.0 ... 150	8.0	8.0	1	°C
dOF	0 ... 250	0	0	1	min	LAL	-50.0 ... 50.0	-5.0	-5.0	1	°C
Dbi	0 ... 250	0	0	1	min	PAO	0 ... 10	5	5	1	h
OdO	0 ... 250	0	0	1	min	DAO	0 ... 999	60	60	1	min
CnF						tAO	0 ... 250	30	30	1	min
H00	0 / 1	1	1	1	flag	<u>Fan</u>					
H42	n / y	y	y	1	flag	FCO	n / y / dc	n	n	1	num.
H43	n/y/2EP	y	y	1	num.	FSt	-50.0 ... 150	20.0	2.0	1	°C/°F
tAb	.	.	.	1	num.	Fdt	0 ... 250	1	1	1	min
reL	.	.	.	1	num.	Dt	0 ... 250	5	5	1	min
<u>dis</u>						Fad	1.0 ... 50.0	2.0	2.0	1	°C/°F
PA1	0 ... 255	5	5	1	num.	dfD	n / y	y	y	1	flag
LOC	n / y	n	n	1	flag	<u>dEE</u>					
Ndt	n / y	y	y	1	flag	dit	0 ... 250	6	6	1	H
CA1	-12.0...12.0	0.0	0.0	1	°C/°F	dEt	1 ... 250	30	30	1	Min
CA2	-12.0...12.0	0.0	0.0	1	°C/°F	dSt	-50.0 ... 150	8.0	8.0	1	°C
CA3	-12.0...12.0	0.0	0.0	1	°C/°F	dty	0 / 1 / 2	0	0	1	num.
ddL	0 / 1 / 2	0	0	1	num.	dCt	0 / 1 / 2 / 3	1	1	1	num.
Ldd	0 ... 255	0	0	1	min	dOH	0 ... 59	0	0	1	Min
dro	0 / 1	0	0	1	flag	dPO	n / y	y	y	1	flag
<u>FnC</u>						<u>Epr</u>					
rAP		.	.	1		UL		.	.	1	
tAL		.	.	1		dL		.	.	1	
SP	SP / OSP	SP	SP	1	flag	Fr		.	.	1	

## TABEL PARAMETER NIVEAU 2 - TABELLE DER PARAMETER EBENE 2

- TABLE OF LEVEL 2 PARAMETERS - TABLA DE PARÁMETROS NIVEL 2 -  
TABLEAU PARAMÈTRES NIVEAU 2 - TABELA PARAMETRI RAZINE 2

Par.	Område /Bereich /Rango /Plage	Model/ Modell/ Modelo/ Modelle TN	Model/ Modell/ Modelo/ Modelle BT	Niveau/ Ebene/Le- vel/Nivel/ Niveau	Enhed U.M./ ME	Par.	Område/ Bereich /Rango /Plage	Model/ Modell/ Modelo/ Modelle TN	Model/ Modell/ Modelo/ Modelle BT	Niveau/ Ebene/Le- vel/Nivel/ Niveau	Enhed U.M./ ME
<u>CnF</u>						OAO	0 ... 10	1	1	2	h
H02	0 ... 15	5	5	2	s	tdO	0 ... 250	60	60	2	min
H06	n / y	y	y	2	flag	dAt	n / y	n	n	2	flag
H07	n/y	n	n	2	flag	AOP	0 / 1	1	1	2	flag
H08	0 ... 3	2	2	2	num.	PbA	0 ... 3	3	3	2	num.
H11	-16 ... 16	-4	-4	2	num.	dA3	-30.0...30.0	2.0	2.0	2	°C/°F
H12	-16 ... 16	0	0	2	num.	rLO	0 / 1 / 2	0	0	2	num.
H13	-16 ... 16	0	0	2	num.	tA3	0 ... 59	0	0	2	min
H14	-16 ... 16	-11	-11	2	num.	ArE	0 / 1 / 2	1	1	2	num.
H21	0 ... 11	1	1	2	num.	<u>Fan</u>					
H22	0 ... 11	2	2	2	num.	FdC	0 ... 99	0	0	2	min
H23	0 ... 11	3	3	2	num.	FPt	0 / 1	0	0	2	flag
H24	0 ... 11	6	6	2	num.	Fot	-50.0...150.0	-50.0	-50.0	2	°C/°F
H25	0 ... 11	7	7	2	num.	Fod	n / y	n	n	2	flag
H26	0 ... 11	4	4	2	num.	Fon	0 ... 99	0	0	2	min
H31	0 ... 11	1	1	2	num.	FoF	0 ... 99	0	0	2	min
H32	0 ... 11	0	0	2	num.	SCF	-50...150.0	25.0	25.0	2	°C/°F
H33	0 ... 11	0	0	2	num.	dCF	-30.0 ... 30.0	5.0	5.0	2	°C/°F
H34	0 ... 11	6	6	2	num.	tCF	0 ... 59	0	0	2	min
H35	0 ... 11	7	7	2	num.	dCd	n / y	n	n	2	flag
H41	n / y	y	y	2	flag	<u>dEE</u>					
H44	-25.0...-15.0	-15.0	-15.0	2	°C/°F	dt1	0 / 1 / 2	0	0	2	num.
<u>diS</u>						dt2	0 / 1 / 2	1	1	2	num.
PA2	0 ... 255	33	33	2	num.	dE2	1 ... 250	30	30	2	h/min/s
CA	0 / 1 / 2	2	2	2	num.	ds2	-50.0 ... 150	10.0	10.0	2	°C/°F
LdL	-55.0...140	-50.0	-50.0	2	°C/°F	Tcd	-31 ... 31	0	0	2	min
HdL	-50.0...302	140.0	140.0	2	°C/°F	Cod	0 ... 60	0	0	2	min
Ddd	0 / 1 / 2 / 3	1	1	2	num.	<u>Lin</u>					
<u>Lit</u>						L00	0 ... 7	0	0	2	num.
dSd	n / y	y	y	2	flag	L01	0 ... 7	0	0	2	num.
dLt	0 ... 31	1	1	2	min	L02	0 ... 2	0	0	2	num.
OFI	n / y	y	y	2	flag	L03	n / y	n	n	2	flag
dOd	n / y	y	y	2	flag	L04	n / y	y	y	2	flag
dAd	0 ... 250	0	0	2	min	L05	n / y	n	n	2	flag
di3	0 ... 255	0	0	2	min/s	L06	n / y	y	y	2	flag
dFO	0 ... 250	2	2	2	min	L07	n / y	y	y	2	flag
dCO	0 ... 250	2	2	2	min	L08	n / y	y	y	2	flag
PEA	0 ... 3	1	1	2	num.	L09	n / y	n	n	2	flag
dOA	0 ... 3	3	3	2	num.	<u>FrH</u>					
diU	0/1	0	0	2	flag	HOn	0 ... 255	1	1	2	h/min/s
<u>Al</u>						HOf	0 ... 255	6	6	2	h/min/s
SA3	-50.0 ... 150	50.0	50.0	2	°C/°F	dt3	0 / 1 / 2	0	0	2	num.
Att	0 / 1	1	1	2	flag						

